

SINEAX VC604s Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

pour tensions et courants continus, capteurs de température, transmetteurs à résistance ou potentiomètres

CE

Spécifications fonctionnelles

Le SINEAX VC604s est un convertisseur de mesure multifonctionnel pour montage sur rail DIN et doté des caractéristiques suivantes:

- Mesure de la tension CC, du courant CC, de la température (RTD, TC) et de la résistance
- Raccordement de capteur sans ponts externes
- 2 entrées (pour redondance de capteurs ou calcul différentiel, par ex.)
- 1 sortie (U et/ou I)
- 2 entrées peuvent être interconnectées et assignées aux 2 sorties, ce qui permet des calculs et la surveillance des capteurs (maintenance préventive des capteurs ex.).
- Compatibilité système: communication par interface Modbus
- 2 relais librement programmables avec contacts inverseurs pour signalisation de seuils ou d'alarmes
- Bloc d'alimentation à plage large CA/CC
- Bornes à vis ou à ressort enfichables de qualité

Il est possible d'adapter à l'application tous les paramétrages de l'appareil à l'aide d'un logiciel pour PC. Ce logiciel sert également à la visualisation, la mise en service et l'entretien.




Tableau 1: Grandeurs d'entrée, étendues de mesure

Mode de mesure	Étendue de mesure	Plage minimale
Tension CC [mV]	−1000 1000 mV	2 mV
Tension CC [V]	−300 300 V	≥1 V
Courant CC [mA]	−50 50 mA	0,2 mA
Résistance [Ω]	05000 Ω	8 Ω
RTD Pt100	−200 850 °C	20 K
RTD Ni100	−60 250 °C	15 K
TC type B	0 1820 °C	635 K
TC type E	−270 1000 °C	34 K
TC type J	−210 1200 °C	39 K

Mode de mesure	Étendue de mesure	Plage minimale
TC type K	-270 1372 °C	50 K
TC type L	-200 900 °C	38 K
TC type N	-270 1300 °C	74 K
TC type R	-50 1768 °C	259 K
TC type S	-50 1768 °C	265 K
TC type T	-270 400 °C	50 K
TC type U	−200 600 °C	49 K
TC types W5Re-W26Re	0 2315 °C	135 K
TC types W3Re-W25Re	0 2315 °C	161 K

Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

Caractéristiques techniques

Entrée de mesure 1 -

Tension continue

Étendue de mesure mV voir tableau 1 pour les limites

 $Ri>10\;M\Omega,$

surcharge admissible max. ±1200 mV

Étendue de mesure V

voir tableau 1 pour les limites

(seulement pour l'exécution correspondante)

surcharge admissible

max. ±300 V

 $Ri = 1.4 M\Omega$,

Courant continu

Étendue de mesure mA voir tableau 1 pour les limites

 $Ri = 11 \Omega$, surcharge admissible

max. ±50 mA

Thermomètre à résistance RTD

Types de résistance Pt100 (CEI 60751),

réglable entre Pt20...Pt1000

Ni100 (DIN 43760),

réglable entre Ni50...Ni1000

Limites de l'étendue

de mesure voir tableau 1
Circuit à 2, 3 ou 4 fils

Courant de mesure 0,2 mA

Résistance de ligne 30Ω par ligne,

réglable ou compensable en cas

de raccordement à 2 fils

Thermocouples TC

Paires de thermocouples types B, E, J, K, N, R, S, T

(CEI 60584-1)

types L, U (DIN 43760) types W5Re-W26Re, W3Re-W25Re (ASTM E988-90)

Limites de l'étendue

de mesure voir tableau 1

Compensation de

soudure froide interne (avec Pt100 incorporée),

avec Pt100 connectée aux bornes

ou

externe par thermostat de référence pour soudure froide

rence pour soudure

−20...70 °C

Mesure de résistance, transmetteur potentiométrique, potentiomètre

Limites de l'étendue

de mesure voir tableau 1

Circuit raccordement à 2, 3 ou 4 fils

Transmetteur

potentiométrique types WF et WF DIN

Courant de mesure 0,2 mA Résistance de ligne 30 Ω par ligne,

réglable ou compensable en cas

de raccordement à 2 fils

Entrée de mesure 2 -

Étendue de mesure mA

(seulement pour

Courant continu

l'exécution correspondante)

Tension continue

Étendue de mesure mV comme entrée de mesure 1

comme entrée de mesure 1

Thermomètre à résistance RTD

Comme entrée de mesure 1 sauf

Circuit raccordement à 2 ou 3 fils

Thermocouples TC

Comme entrée de mesure 1

Mesure de résistance, transmetteur potentiométrique, potentiomètre

Comme entrée de mesure 1 sauf

Circuit raccordement à 2 ou 3 fils

Remarques

Les exécutions suivantes de l'appareil sont disponibles :

a) VC604s avec entrée de mesure pour 1x courant continu

[mA] et 1x tension continue élevée [V]
Il est possible ici d'affecter les modes de mesure
Tension continue [V] et Courant continu [mA] à l'entrée

1 ou 2 lors de la configuration de l'appareil.

b) VC604s avec entrée de mesure pour 2x courant

continu [mA]

Les différentes exécutions sont fixes, leur programmation ne

peut être changée!

Les entrées de mesure 1 et 2 sont galvaniquement liées. Si deux capteurs ou grandeurs d'entrée sont utilisées, observer les possibilités de combinaisons présentées dans le tableau 3 ainsi que les remarques sur les circuits dans le mode d'emploi!

Sorties analogiques \bigcirc

Courant continu

Gamme de sortie \pm 20 mA,

gamme configurable au choix

Tension de charge 12 V max. Tension à vide <18 V

Limitation configurable, ±22 mA max.

Ondulation résiduelle <50 µA pp

(après filtre passe-bas 10 kHz)

Résistance de source $>5 M\Omega$

Tension continue

Gamme de sortie \pm 10 V,

gamme configurable au choix

Charge 20 mA max. Limitation de courant 30 mA env.

Limitation configurable, ±11 V max.

Ondulation résiduelle <20 mV pp

(après filtre passe-bas 10 kHz)

Résistance de source $<2 \Omega$

SINEAX VC604s Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

Paramétrage des sorties

Limitation

Ajustage gain / offset

Inversion

Sorties de contact relais $\square \dashv$

Contacts 1 pôle, contact inverseur unipolaire Puissance de commutation CA: 2 A / 250 V, CC: 2 A / 30 V

Entrée de bus / programmation -

Interface, protocole RS-485, Modbus RTU Vitesse de communication 9,6...115,2 kbauds, réglable

Comportement de transfert

Grandeurs de mesure pour les sorties

• entrée 1

entrée 2

• entrée 1 + entrée 2

• entrée 1 – entrée 2

• entrée 2 – entrée 1

• entrée 1 x entrée 2

valeur min., valeur max.
 ou movenne de l'entrée 1

et entrée 2

 redondance de capteurs entrée 1 ou entrée 2

Fonctions de transfert linéaire

linéaire, valeur absolue,

échelle (gain/offset), fonction de

loupe (zoom)

spécifique à l'utilisateur à l'aide du tableau des points d'interflexion (24 points d'interflexion par gran-

deur de mesure)

Temps de réponse réglable entre 1...30 s

Seuils et surveillances

Nombre de seuils Grandeurs de mesure

des seuils

4

• entrée 1

• entrée 2

• grandeur de mesure des sorties

 entrée 1 – entrée 2 (surveillance de dérive avec 2 capteurs par ex.)

 entrée 2 – entrée 1 (surveillance de dérive avec 2 capteurs par ex.)

• compteur 1

Fonctions valeur absolue

gradient dx/dt (surveillance du gradient de température par ex.)

Temporisation réglable entre 0...3600 s

Signalisation contact relais, LED alarme, état 1,

état 3

Surveillance de rupture de capteur et de court-circuit, entrée de mesure

Signalisation contact relais, LED alarme, état 1

valeur de sortie en cas d'erreur

Signalisation sur LED alarme En cas d'erreur de capteur, l'entrée

défaillante (1 ou 2) est signalée par le nombre de clignotements de la

LED alarme (1x ou 2x). En cas d'erreur sur les deux entrées: LED alarme sans cligno-

tement.

Autres surveillances

Surveillance de la dérive surveillance de la valeur

mesurée différentielle entre 2 capteurs d'entrée sur une période déterminée (en raison de temps de réponse différents des capteurs

par ex.)

Une alarme est signalée en cas de franchissement du seuil pendant cette période. (voir Seuils 1 et 2)

Redondance de capteurs mesure de 2 capteurs de température; commutation sur le capteur

2 pour pallier, en cas de défaut, la

défaillance du capteur 1

(voir Grandeurs de mesure des

sorties)

Signalisations d'alarme

Contact relais si le contact est fermé,

la LED jaune est allumée, fonction d'alarme inversible

LED d'alarme

Temporisation réglable entre 0...60 s

Valeur de sortie en

cas de défaut pour rupture de capteur et

court-circuit, valeur réglable

entre -10...110 %

Énergie auxiliaire

Tension nominale UN	Tolérance
24230 V CC	± 15 %
100230 V CA, 45400 Hz	± 15 %

Consommation >2 W ou 5.5 VA

Organes d'affichage sur l'appareil

LED	Couleur	Fonction					
ON/ERR	verte	mise sous tension					
	rouge	alarme					
	clignote	communication active					
1 _/_	jaune	relais 1 activé					
2	jaune	relais 2 activé					

Configuration, programmation

Commande par logiciel «CB-Manager» (gestionnaire CB) pour PC

Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

Précision (selon EN/CEI 60770-1)

Conditions de référence

Température ambiante 23 °C ± 2 K Énergie auxiliaire 24 V CC Valeur de référence plage de mesure

Paramétrages entrée 1: tension continue mV,

0...1000 mV

sortie 1: 4...20 mA, résistance de

charge 300 Ω

fréquence réseau 50 Hz, temps de réponse 1 s

entrée 2, sortie 2, relais, surveillances coupées ou non actives, pour sortie de tension: 0...10 V, résistance de charge > $1 \text{ M}\Omega$

Position de montage verticale, autonome

Précision de base

Sous conditions de référence±0,1 %

Autres modes de mesure et plages d'entrée: RTD Pt100, Ni100 \pm 0,1 % \pm 0,2 K Mesure de résistance \pm 0,1 % \pm 0,1 Ω

TC types K, E, J, T, N, L, U ±0,1 % ±0,4 K, valeur de mesure

> -100 °C

TC types R, S ±0,1 % ±2,4 K

TC type B ± 0.1 % ± 2.4 K, valeur de mesure

> 300°C

TC W5Re-W26Re,

 W3Re-W25Re
 $\pm 0,1 \% \pm 2,0 \text{ K}$

 Tension continue mV
 $\pm 0,1 \% \pm 0,015 \text{ mV}$

 Tension continue V
 $\pm 0,1 \% \pm 0,0045 \text{ V}$

 Courant continu mA
 $\pm 0,1 \% \pm 0,0015 \text{ mA}$

Erreurs additionnelles (additives)

Grande valeur de début d'étendue

(valeur de début > 40 %

de la valeur finale): ±0,1% de la valeur finale)

Petite gamme de sortie ±0,1 % × (gamme référentielle / nouvelle gamme)

Compensation de

soudure froide interne ±3 k

Fonction de loupe \pm facteur de zoom \times (précision de

base + erreur additionnelle)
Facteur de zoom = gamme des

grandeurs de mesure / gamme de zoom

Variations dues aux grandeurs d'influence

Température ambiante ±0,1 % tous les 10 K sous condi-

±0,1 %

tions référentielles autres paramétrages:

précision de base et erreurs addi-

tionnelles tous les 10 K

Dérive à longue durée

Tension mode commun

ou opposé ±0,01 %

Conditions ambiantes

Température de service $-25 \dots +55 \, ^{\circ}\text{C}$ Température de stockage $-40 \, \text{à} +70 \, ^{\circ}\text{C}$

Humidité relative de l'air ≤75 %, sans condensation

Domaine d'utilisation dans locaux jusqu'à 2 000 m

d'altitude

Présentation, montage, raccordement

Construction boîtier sur rail DIN U4,

classe d'inflammabilité V-0 selon

UL94

Dimensions voir Croquis d'encombrements

Montage à encliqueter sur rail DIN

(35 x 15 mm ou

35 x 7,5 mm) selon EN 50022

Bornes enfichables, 2,5 mm²

bloc de jonction à ressort de

connecteur frontal

1,5 mm²

Poids 150 g

Sécurité du produit, réglementations

Compatibilité électromagnétique	EN 61000-6-2 / 61000-6-4
Protection (selon CEI 529 ou EN 60529)	Boîtier IP 40 Bornes de raccordement IP20
Exécution électrique	Selon CEI ou EN 61010
Degré d'encrassement	2
Entre l'énergie auxiliaire et tous les circuits et entre l'entrée de mesure (1 + 2) et tous les circuits	Isolation renforcée Catégorie de surtension III Tension de travail 300 V Tension d'essai 3,7 kV CA rms
Entre la sortie et le contact relais	Isolation renforcée Catégorie de surtension II Tension de travail 285 V Tension d'essai 2,3 kV CA rms
Entre la sortie et l'entrée bus	Isolation fonctionnelle Tension de travail < 50 V Tension d'essai 0,5 kV CA rms
Contrôles environnementaux	EN 60068-2-1/-2/-3 EN 60068-2-27 choc: 50 g, 11 ms, dent de scie, demi-sinusoï- dale EN 60068-2-6 vibration: 0,15 mm/2g, 10150 Hz, 10 cycles

Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

Raccordements électriques

0000	Circuit	Bornes	Remarque
1 2 3 4 5 6 7 8	Entrée de mesure	1à8	voir Tableau «Raccorde- ment des entrées»
BYVC604s ON ERR 10	Sortie	9 (+), 13 (–)	
2	Contacts relais relais 1 relais 2	nc com no 10 11 12 14 15 16	Hors tension contact entre nc et com
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Alimentation auxiliaire	17 (+/~) 18 (–/~)	Attention à la polarité en CC
<u> </u>	Raccordement du bus/de pro- grammation	+, -, GND	Connecteurs de face avant

Tableau 2: Raccordement des entrées

Remarque: Si deux capteurs ou grandeurs d'entrée sont utilisées, observer les possibilités de combinaisons présentées dans le tableau 3 ainsi que les remarques sur les circuits dans le mode d'emploi!

Mada da magura	Circuit			
Mode de mesure	Entrée 1	Entr. 2		
Tension continue mV	+ 3 O	<u>7</u>		
Thermocouple avec thermostat de référence pour soudure froide ou	+ 30	<u>7</u> 0		
à compensation interne	- 4	8		
Thermocouple avec Pt100 connectée aux bornes à la même entrée	Pt100 + 3 O	2° 7° 8°		
Thermocouple avec Pt100 connectée aux bornes à l'autre entrée	Pt100 8 0 + 3 0	4 7 8		

Mode de mesure	Circuit				
wode de mesure	Entrée 1	Entr. 2			
Thermomètre à résistance ou mesure de résistance	RTD, R	2			
2 fils	40	8			
Thermomètre à résistance	RTD, R	2			
mesure de résistance 3 fils	3 4 0	<u>7</u> 0 <u>8</u> 0			
Thermomètre à résistance	100				
ou mesure de résistance 4 fils	RTD, R				
	Ra 0% Rd 100%	2			
Transmetteur potentiométrique WF	Re 3	- 7			
	40	8			
Transmetteur	Ra To	2			
potentiométrique WF- DIN	Rd 0% 3 100% .	 0			
	40	80			
Tension continue V (seulement pour l'exécu-	+ 6 O				
tion correspondante)	40				
Courant continu mA (entrée 2 seulement pour l'exécution corres-	+ 5	6			
pondante)	- 40				

Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable


Tableau 3: Possibilités de combinaisons des modes de mesure

	Entrée 2 Mode de mesure	U [mV]	à la terre	U [V] 1	I [mA] 1	TC ext.	à la terre	TC int.	à la terre		R 2L	R 3L	RTD 2L	втр зг	I [mA] 2
Entrée 1 Mode de mesure	Bornes	7,	8	6,4	5,4	7,8	7,8 7,8		2,7,8	2,8	2,7,8	2,8	2,7,8	6,4	
U [mV] à la terre	3,4	1	√	1	1	1	√	1	√	√	1	✓	1	1	J
U [V] 1	6,4	1			1	1		1		1	1	1	1	1	
I [mA]	5,4	1		1		1		1		✓	∠	^	1	1	1
TC ext. à la terre	3,4	1	√	1	1	1	√	1	√	1	1	1	1	1	J
TC int. à la terre	3,4	1	√	1	1	1	√	1	√	1	J	1	1	1	J
	1,3,4	1				√				1	1	1	1	1	
R 2L	1,4	1				√				1	1	1	1	1	
R 3L	1,3,4	1				√				1	J	1	1	1	
R 4L	1,2,3,4	1				√									
RTD 2L	1,4	1				√				1	1	1	1	1	
RTD 3L	1,3,4	1				√				1	1	1	1	1	
WF	1,3,4	1				1				1	√	✓	1	1	
WF_DIN	1,3,4	1				√				1	1	1	1	1	
RTD 4L	1,2,3,4	1				1									


- 1 seulement sélectionnable avec l'exécution 1x courant continu [mA] et 1x tension continue élevée [V]
- 2 seulement sélectionnable avec l'exécution 2x courant continu [mA]

Croquis d'encombrements

Avec bornes à vis



Avec bornes à ressort



Équipement fourni

- 1 SINEAX VC604s
- 1 Consignes de sécurité 170 217
- 1 CD logiciel et documentation 156 027

Accessoires

Convertisseur USB-RS485 (pour programmation du VC604s) numéro d'article 163 189

Attention:

Il s'agit ici de 2 exécutions matérielles différentes. Un VC604s à tension CC élevée ne peut pas être reprogrammé pour 2 x mA, de même qu'un appareil 2 x mA ne peut mesurer une tension CC élevée.

SINEAX VC604s Convertisseur de mesure de seuil multifonctionnel programmable

Références de commande

VC6	04s, programmable	C604s
Cara	actéristiques, variantes	
1.	Construction	
	Boîtier pour montage sur rail DIN	1
2.	Exécution	
	Standard avec bornes à vis	1
	Standard avec bornes à ressort	2
3.	Contraintes climatiques	
	Résistance climatique standard	1
4.	Procès-verbal d'essai	
	sans procès-verbal d'essai	0
	avec procès-verbal d'essai en allemand	D
	avec protocole d'essai en anglais	Е
5.	Configuration	
	Exécution sans entrée CC élevée en configuration de base. Cette exécution permet de traiter simultanément aux deux entrées des signaux mA contrairement à la version pour tensions élevées. Par ailleurs, des mesures mV, RTD, TC et résistance sont possibles.	G
	Configuré: Entrée 1: 420 mA / Entrée 2: 420 mA Sortie 1: 420 mA / Sortie 2: inutilisée	
	Exécution pour tensions CC jusqu'à 300 V en configuration de base. Des tensions de 300 V CC maximum peuvent être mesurées à une entrée. Par ailleurs, des mesures mV, RTD, TC et résistance sont possibles sur les deux entrées et mA sur une entrée.	S
	Configuré: entrée 1: 01000 mV CC / entrée 2: inutilisée sortie 1: 420 mA / sortie 2: inutilisée	



Camille Bauer Metrawatt AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Suisse

Téléphone: +41 56 618 21 11 Télécopie: +41 56 618 21 21

info@camillebauer.com www.camillebauer.com