

Betriebsanleitung (2023-10)



GMC INSTRUMENTS

Camille Bauer Metrawatt AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Schweiz Telefon: +41 56 618 21 11 Telefax: +41 56 618 35 35 E-Mail: info@cbmag.com https://www.camillebauer.com



Inhaltsverzeichnis

0.	Rechtl	iche Hinweise	3
1.	Bestim	mung des Dokuments	3
2.	Lieferu	mfang	4
3.	Geräte	-Übersicht	5
	3.1 Ki	ırzbeschreibung	5
	3.2 Sy	/stemübersicht	5
	3.3 Be	edienung und Auswertung	6
	3.4 M	essdaten	6
	3.5 G	eräteeinsatz	7
4.	Vorber	eitung des Messeinsatzes	8
	4.1 Ve	erbindung mit dem Messgerät aufnehmen	8
	4.1.1	Verbindung via LAN-Schnittstelle	8
	4.1.2	Verbindung via WLAN-Schnittstelle	.11
	4.1.3	Rucksetzen der Netzwerk-Einstellungen	.12
	4.2 Pa	arametrierung der Geratefunktionen	.13
	4.2.1	Corrito Konfiguration	11
	4.2.2 4.3 Si	cherbeitssystem	16
	431	RBAC-Management	16
	4.3.2	An- und abmelden eines Benutzers via Webseite	.19
	4.3.3	Client Whitelist	.20
	4.3.4	Sichere Kommunikation mit HTTPS	.20
	4.3.5	Audit log (SYSLOG)	.21
	4.4 PC	Q-Überwachung	.23
	4.4.1	PQ-Ereignisse	.23
	4.4.2	PQ-Statistik	.24
	4.4.3	Bereitstellung von PQ-Daten	.25
5.	Sicher	heitshinweise	.27
6.	Elektri	sche Anschlüsse	.29
	6.1 Ar	nschlüsse des Basisgerätes	.29
	6.2 Sp	pannungsanschluss Basisgerät	.29
	6.3 St	romanschluss Current Link	.30
	6.4 Be	etriebs-LED der Current Module 3P / 3PN	.32
	6.5 G	PS-Zeitsynchronisation	.33
-	0.0 HI	lisenergie	.34
1.	7 1 C	unren der messung	.35
	7.1 G	pernrüfen des korrekten Anschlusses	35
	7.2 01 73 Rí	icksetzen von Mesedaten	.55
	7.0 R	atenaufzeichnung starten / stoppen	.38
8.	Auswe	rtung der aufgezeichneten Daten via Geräte-Webseite	.39
	8.1 Ve	erfügbare Langzeit-Aufzeichnungen	.39
	8.1.1	Periodische Daten	.40
	8.1.2	PQ-Ereignisse	.41
	8.1.3	PQ-Statistik	.44
	8.1.4	Konformitätsbericht PQ-Easy Report	.46
	8.2 M	esswert-Informationen in Dateiform	.48
	8.2.1	Vordefinierte Aufgaben	.48
	8.2.2	Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite	.49
	8.2.3	PQIS-Dateien herunterladen	.50
	8.2.4	Periodisches Versenden an einen SFTP-Server	.51
~	8.2.5	Auswertung der PQDIF-Dateien	.51
9.	Instan	anaitung, wartung und Entsorgung	.52
	9.1 Ka		.52
	9.2 R	sii iiyui iy	.52
	0.0 Da	atorio	.JZ 52
10	Techni	sche Naten	.52
11	Ahmes	sungen	.55
۸n	hand		59

Α	Bes	schreibung der Messgrössen	58
	A1	Grund-Messgrössen	59
	A2	Oberschwingungen und Zwischenharmonische	60
	A3	Netz-Unsymmetrie	61
	A4	Mittelwerte	62
	A5	Zähler	63
в	Net	zwerkeinstellungen in Windows	64
Sti	chwo	rtverzeichnis	66

0. Rechtliche Hinweise

Warnhinweise

In diesem Dokument werden Warnhinweise verwendet, welche zur persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden befolgt werden müssen. Je nach Gefährdungsstufe werden folgende Symbole verwendet:



Ein Nichtbeachten führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.



Ein Nichtbeachten kann zu Sach- oder Personenschäden führen.



Ein Nichtbeachten **kann** dazu führen, dass das Gerät nicht die erwartete Funktionalität erfüllt oder beschädigt wird.

Qualifiziertes Personal

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, welches für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Qualifiziertes Personal hat die Ausbildung und Erfahrung um Risiken und Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt erkennen zu können. Es ist in der Lage die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise zu verstehen und zu befolgen.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur für den von uns beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden. Die in den technischen Daten angegebenen maximalen Anschlusswerte und zulässigen Umgebungsbedingungen müssen dabei eingehalten werden. Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Gerätes wird sachgemässer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments wurde auf Korrektheit geprüft. Es kann trotzdem Fehler oder Abweichungen enthalten, so dass wir für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für verschiedene Sprachversionen dieses Dokuments. Dieses Dokument wird laufend überprüft und ergänzt. Erforderliche Korrekturen werden in nachfolgende Versionen übernommen und sind via unsere Homepage https://www.camillebauer.com verfügbar.

Rückmeldung

Falls Sie Fehler in diesem Dokument feststellen oder erforderliche Informationen nicht vorhanden sind, melden Sie dies bitte via E-Mail an:

customer-support@camillebauer.com

1. Bestimmung des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die universellen Netzqualitäts-Analysegeräte LINAX PQ5000MOBCLM (PQ5000-MOBILE CURRENT LINK MULTI-PQ) und LINAX PQ5000MOBCL in Verbindung mit den Current-Modulen 3P und 3PN. Es richtet sich an

- Installateure und Inbetriebsetzer
- Service- und Wartungspersonal
- Planer

Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch ist für alle Hardware-Varianten des Basisgerätes gültig. Gewisse in diesem Handbuch beschriebene Funktionen sind nur verfügbar, falls die dazu erforderlichen optionalen Komponenten im Gerät enthalten sind.

Vorkenntnisse

Allgemeine Kenntnisse der Elektrotechnik sind erforderlich. Für Montage und Anschluss wird die Kenntnis der landesüblichen Sicherheitsbestimmungen und Installationsnormen vorausgesetzt.

2. Lieferumfang

Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung das Gerät und das mitgelieferte Zubehör auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Der Lieferumfang ist von der bestellten Variante abhängig.

Bild	Anz.	Bezeichnung	o.k.
	1	Netzqualitätsanalysator mit 5 Spannungs-Messleitungen in Tragetasche	
	1	 Zubehörtasche innerhalb des Basisgerätes mit 5 aufsteckbaren Delphinklemmen WLAN Access Point Dongle System-Handbuch IP67 geschütztes Ethernet-Kabel (RJ45), 5m 	
	1	 Tragetasche mit Zubehör in bestellter Menge ≤ 9 Current Module 3P ≤ 9 Current-Module 3PN ≤ 10 SMA-Verbindungskabel Schaltnetzteil 300V OVC IV 	
CARMIN	1	Optional: GPS-Empfänger 16x-LVS	

3. Geräte-Übersicht

3.1 Kurzbeschreibung

Das System LINAX PQ5000MOBCL bzw. PQ5000MOBCLM ist für die Analyse der Netzqualität und des Lastflusses in Niederspannungs-Energieverteilsystemen konzipiert. Im Basisgerät wird zentral die Spannung und deren Qualität erfasst, die Strommessung von bis zu 9 Abgängen mit bis zu 36 Stromkanälen erfolgt über Current Module, welche in einem Ring, dem sogenannten Current Link, angeordnet werden und die Strominformationen für die 3- oder 4-kanaligen Abgänge liefern. Für jeden einzelnen Abgang kann dann der aktuelle Zustand und Lastfluss bestimmt und beim PQ5000MOBCLM zudem die Stromqualität bewertet werden. Für eine korrekte Bestimmung der Leistungen in den Abgängen, sind die Spannungsmessung des Basisgerätes und die Erfassung der Ströme in den Current-Modulen synchronisiert.

Die Parametrierung des Systems kann direkt über einen Webbrowser vorgenommen werden. Diese Messlösung unterstützt Kampagnen, um wiederholt Messungen am selben Orten zu machen. Dazu kann ein Konfigurationsmanager bis zu 20 unterschiedliche Geräteeinstellungen verwalten. Das Gerät kann auch einen WLAN Access Point zur Anbindung mobiler Geräte zur Verfügung stellen und alle Daten zur Auswertung über die geräteeigene Webseite bereitstellen. Um die Netzqualität am Messort gültig bewerten zu können, sollte die Dauer der Messung mindestens 7 ganze Tage betragen.

Die Produkte der Reihe LINAX PQ5000 sind metrologisch unabhängig zertifizierte Geräte der Klasse A nach IEC 61000-4-30 Ed. 3. Sie liefern verlässliche und vergleichbare Informationen für Regulierungsbehörden, Verhandlungen mit Energielieferanten oder die interne Qualitätskontrolle.

Mit Hilfe einer kontinuierlichen Überwachung können Störfälle unmittelbar analysiert und deren Ursachen nachhaltig behoben werden. Zudem erlauben Langzeiterfassungen Veränderungen frühzeitig zu erkennen, um die Versorgungssicherheit und somit die Systemverfügbarkeit zu verbessern.

Der flexible und softwarelose Ansatz überzeugt sowohl durch Autarkie, als auch durch flexible Einbindungsmöglichkeiten in Software-Systeme. Er baut auf standardisierten Schnittstellen auf, kann Konformitätsberichte zur Spannungsqualität direkt über die Webseite des Gerätes erzeugen und stellt ein umfassendes Cyber-Security Konzept bereit.

3.2 Systemübersicht

Das Basisgerät LINAX PQ5000MOBCL / PQ5000CL überwacht zentral die Spannungsqualität des Verteilsystems und sammelt, synchronisiert zur Spannung, die Strominformationen der Current Module für die Überwachung des Zustandes und des Lastflusses der einzelnen Abgänge.

Mit den Current Modulen 3P und 3PN werden drei bzw. vier Ströme von Abgängen in einem TNC- oder TNS-Niederspannungsnetz erfasst und via Current Link an das Basisgerät übertragen. Die Module können sowohl normale Betriebsströme als auch Kurzschlussströme bis zu einigen kA erfassen.



Basisgerät mit angeschlossenen Current Modulen 3PN und 3P

Verfügbare Basisgeräte

	PQ5000MOBCLM (MULTI-PQ)	PQ5000MOBCL
Spannungsanschlüsse	5	5
Anzahl Current Link Module	bis zu 9	bis zu 9
Stromkanäle der Current Module	bis zu 36	bis zu 36
Funktionsklasse nach IEC 61000-4-30	Klasse A	Klasse A
Gerätetyp nach IEC 62586-1	PQI-A FI1	PQI-A FI1
PQ-KONFORMITÄTSÜBERWACHUNG	Spannungen und Ströme	Nur Spannungen
Netzfrequenz	•	•
Pegelschwankungen	•	•
Unsymmetrie	•	•
THDS der Netzspannungen	•	•
Harmonische	•	•
Flicker Pst / Plt	•	•
Signalübertragungs-Spannungen	•	•
Interharmonische	•	•
PQ-EREIGNISAUFZEICHNUNG	RMS 1/2 U + I und Kurvenform U	RMS ½ U und Kurvenform U
Spannungseinbruch		•
Spannungsunterbruch	•	•
Spannungsüberhöhung	•	•
Schnelle Spannungsänderung (RVC)	•	•
Stromüberhöhung	•	-
Frequenz-Anomalie	•	•
Rundsteuersequenzen	RMS ½ U	RMS1/2 U
MESS-UNSICHERHEIT		
Spannung	±0,1%	±0,1%
Strom Current Module 3P / 3PN	$\pm 0,5\%$	±0,5%
Leistung Current Module 3P / 3PN	±2,0% (typisch)	±2,0% (typisch)
Wirkenergie Current Module 3P / 3PN	Klasse 3 (typisch)	Klasse 3 (typisch)
KOMMUNIKATION		
Ethernet: Webserver, NTP	•	•
HILFSENERGIE	100230V AC/DC	100230V AC/DC
Leistungsaufnahme	≤ 60 VA	≤ 60 VA
AUFBAU		
Abmessungen Basisgerät	360 x 304 x 194mm	360 x 304 x 194mm

3.3 Bedienung und Auswertung

Für die Parametrierung des Gerätes oder die Bewertung der Messergebnisse ist keine Software erforderlich. Das WEB-Interface des Gerätes stellt alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung. Diese können via Laptop, Handy oder Tablet über die LAN- oder WLAN-Schnittstelle genutzt werden.

- Messdaten-Visualisierung
- Statusleiste für Netzwerk LAN + WLAN, Alarme und Daten-Aufzeichnung
- Service-Funktionen
- PQ Easy-Report für Konformitätsberichte
- Vollständige Geräte-Parametrierung
- Unterstützung von Messkampagnen (bis zu 20 Konfigurationen)
- Datenexport im PQDIF- oder CSV-Format (Lastprofile, Kurvenform, Ereignislisten)
- Übernahme der Daten mittels CSV-Dateien in Auswertesoftware, z.B. PQIS-Software

3.4 Messdaten

Das Gerät stellt verschiedenste Messdaten via Webseite zur Verfügung:

	Momentanwerte	Aktuelle TRMS-Werte mit Vektordiagramm, Drehrichtungsanzeiger und Auswertung der Energierichtung für jeden mit einem Current Modul überwachten Abgang
	Energie	Stellt Daten über den zeitlichen Energiebedarf (Lastprofile) und den summarischen Energieverbrauch pro Abgang zur Verfügung
I. .	Oberschwingungen	Aktuelle Daten für Oberschwingungen, Zwischenharmonische, THD der Spannungen sowie TDD der Ströme eines wählbaren Current Moduls
$\overline{\mathbb{X}}$	Kurvenform	Kurvenform aller Spannungen und der Ströme eines wählbaren Current Moduls
∇	Ereignisse	Zeitlich geordnete Listen für PQ- und Rundsteuer-Ereignisse
	PQ-Statistik	Daten der statistischen Netzqualitätsanalyse, mit denen der Anwender direkt Konformitätsberichte, z.B. nach EN 50160, erstellen kann und den zeitlichen Verlauf der überwachten Grössen visualisieren kann

3.5 Geräteeinsatz

Die Planung des Geräteeinsatzes, die Durchführung der Messung und die Auswertung der aufgenommenen Daten sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

- A) Vorbereitung des Messeinsatzes (Kap. 4): Über die LAN- oder WLAN-Schnittstelle kann mit Hilfe der Webseite die Geräte-Funktionalität vorkonfiguriert werden
- B) Anschluss des Systems vor Ort (Kap. 6)
- C) Überprüfen der korrekten Installation (Kap. 7.2)
- D) Durchführen der Messung (Kap. 7)
- E) Auswertung der aufgezeichneten Daten (Kap. 8)

4. Vorbereitung des Messeinsatzes

4.1 Verbindung mit dem Messgerät aufnehmen

4.1.1 Verbindung via LAN-Schnittstelle

Bevor Geräte an ein bestehendes Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden, muss sichergestellt werden, dass diese den normalen Netzwerkbetrieb nicht stören. Die Regel ist:



Keines der neu anzuschliessenden Geräte darf dieselbe IPv4/6-Adresse aufweisen wie ein bereits installiertes Gerät

Dies gilt auch, wenn das Netzwerk nur aus einem PC und dem Messgerät besteht.

Das Gerät unterstützt sowohl IPv4- als auch IPv6-Kommunikation. IPv4-Kommunikation ist standardmässig aktiviert, IPv6 kann zusätzlich über die Konfiguration aktiviert werden.

Sobald PC und Messgerät im selben Netz sind, kann über einen Browser die Webseite des Gerätes aufgerufen werden. Das Setzen der Netzwerkeinstellungen eines PCs ist im <u>Anhang B</u> gezeigt.



Die empfohlenen Browser sind Google-Chrome oder Firefox.

Für die Konfiguration via Webbrowser wird die Geräte-Homepage aufgerufen:

• IPv4-Kommunikation: http://IPv4_addr, z.B. http://192.168.1.101

(Default IPv4)

• IPv6-Kommunikation: http://[IPv6_addr], z.B. http://[fd2d:bb44:97f1:3976::1] (Default IPv6) Falls die <u>sichere Kommunikation via HTTPS</u> aktiviert und das Root-Zertifikat installiert ist, wird die Webseite mit https anstelle von http aufgerufen.

$\leftarrow \rightarrow$	C	🔺 Nicht sicher 192.168.63.90/webgui/index.html# 🖉 🍳 🖻 🖈			🕸 @ 🖻 🖈 🖪 籋
			Konfiguration: [1] Einspeisung G2, CBM/	AG G2, Aargauerstrasse 7, Wohlen	■ ● ↓ 09.01.2023 15:06
•		> Einstellungen > Kommuni	kation > Ethernet		
		Land und Uhr	Ethernet	IPv4: IP-Adresse	192.168.63.90
I. .		Kommunikation	WLAN Accesspoint	IPv4: Subnetz-Maske	255.255.248.0
		Messung	Syslog Server	IPv4: Gateway-Adresse	192.168.56.5
<u> </u>		Messsysteme		IPv4: DNS-Server 1	192.168.56.44
∇		Netzqualität		IPv4: DNS-Server 2	192.168.56.144
		Zähler-Skalierung		IPv6: Modus	nicht verwenden 🗸
		Sicherheitssystem		Hostname	PQ5000MOBCLMxxxxx
		Gerätebeschreibung		Zeitsynchronisation	NTP Server / GPS 🗸
¢				NTP-Server 1	pool.ntp.org
				NTP-Server 2	

Falls das Gerät zum Beispiel in ein bestehendes Netzwerk eingebunden werden soll, können die Netzwerkeinstellungen über das Menü Einstellungen | Kommunikation | Ethernet angepasst werden. Die entsprechenden Einstellwerte sind auf der nächsten Seite beschrieben.

Falls die Ethernet IP-Adresse geändert und die Konfiguration dann im Gerät gespeichert wird, muss die Webseite des Gerätes über die neue IP-Adresse wieder geladen werden.
Hinweis: Das Gerät unterstützt bis zu 20 unterschiedliche Konfigurationen, die Ethernet-Einstellungen sind aber für alle gleich.

Netzwerk-Einstellungen (Kommunikation | Ethernet)

• IPv4/6: IP-Adresse	Diese muss eindeutig sein, darf also nur einmal im Netzwerk vergeben sein.
• IPv4: Subnetz-Maske	Definiert wie viele Geräte innerhalb des Netzwerkes direkt adressierbar sind. Diese Einstellung ist für alle Geräte gleich. <u>Beispiele</u>
• IPv4/6: Gateway-Adresse	Wird für die Auflösung von Adressen bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken benötigt. Sollte eine gültige Adresse im direkt adressierbaren Netzwerk enthalten.
• IPv4/6: DNS-Server x	Wird benötigt um einen Domänen-Namen in eine Adresse aufzulösen, falls z.B. für den NTP-Server ein Name (pool.ntp.org) verwendet wird. <u>Weitere Infos</u> .
• IPv6: Präfix-Länge	Ist vergleichbar mit der Subnetz-Maske IPv4-Netzwerken; ist die Anzahl der linksbündigen Bits die für die direkte Kommunikation identisch sein müssen.
• Hostname	Individuelle Bezeichnungsmöglichkeit für jedes Gerät. Über den Hostname kann das Gerät eindeutig im Netzwerk identifiziert werden. Es sollte deshalb für jedes Gerät ein eindeutiger Name eingestellt werden.
NTP-Server x	NTP-Server werden als Basis für die Zeitsynchronisation verwendet

Die folgenden Einstellwerte müssen mit dem Netzwerk-Administrator abgesprochen werden:

Falls ein USB-Ethernet Adapter verwendet wird, kann die IP-Adresse dieses lokalen Netzwerkes auf eine Adresse eingestellt werden, welche im Netz der LAN-Schnittstelle des Messgerätes liegt, z.B. 192.168.1.100. Die Standard-Schnittstelle des PCs muss so nicht geändert werden.



IPv4: Subnetz-Maske

Damit das Gerät z.B. direkt mit einem PC kommunizieren kann, müssen beide Geräte unter Einbezug der **Subnetz-Maske** im gleichen Netz sein.

Beispiel 1	dezimal	binär
IP-Adresse	192.168. 1.101	11000000 10101000 00000001 01100101
Subnetz-Maske	255.255.255.224	11111111 11111111 11111111 111 00000
	variabler Bereich	XXXXX
1. Adresse	variabler Bereich 192.168. 1. 96	xxxxx 11000000 10101000 00000001 01100000

▶ Das Gerät 192.168.1.101 kann mit den Geräten 192.168.1.96 … 192.168.1.127 direkt kommunizieren

Beispiel 2	dezimal	binär
IP-Adresse	192.168. 57. 64	11000000 10101000 001110 01 01000000
Subnetz-Maske	255.255.252. 0	1111111 1111111 111111 00 00000000
	variabler Bereich	xx xxxxxxx
1. Adresse	192.168. 56. 0	11000000 10101000 00111000 00000000
Letzte Adresse	192.168. 59.255	11000000 10101000 00111011 1111111

▶ Das Gerät 192.168.57.64 kann mit den Geräten 192.168.56.0 … 192.168.59.255 direkt kommunizieren

In privaten Netzen dürfen nur reservierte IP-Bereiche verwendet werden, wobei Subnetze im 192.168.x.x/16 Netz am üblichsten sind (siehe Beispiele oben). Alternative private Netze sind: 10.0.0.0/8 oder 172.16.0.0/12, das vom WLAN Accesspoint verwendet wird.

Zeitsynchronisation via NTP-Protokoll

Für die *Zeitsynchronisation* von Geräten via Ethernet ist *NTP* (Network Time Protokoll) der Standard. Entsprechende Zeit-Server werden in Computer-Netzwerken eingesetzt, stehen aber auch im Internet zur freien Verfügung. Mit NTP ist es möglich alle Geräte mit einer gemeinsamen Zeitbasis zu betreiben.

Es können jeweils zwei unterschiedliche NTP-Server definiert werden. Steht der erste Server nicht zur Verfügung, wird versucht über den zweiten Server die Zeit zu synchronisieren.

Wird ein öffentlicher NTP-Server, wie z.B. "pool.ntp.org", verwendet, ist eine Namensauflösung erforderlich. Dies geschieht über einen **DNS-Server**. Dessen IP-Adresse muss in den Kommunikations-Einstellungen der Ethernet-Schnittstelle eingestellt werden, damit eine Kommunikation mit dem NTP-Server – und damit eine Zeitsynchronisation – möglich wird. Ihr Netzwerk-Administrator kann ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Die Zeitsynchronisation der Standard Ethernet-Schnittstelle kann auch über einen <u>GPS-Empfänger</u> (Kap. 6.5) erfolgen.

Die Zeitsynchronisation via NTP oder GPS ist eine elementare Anforderung an Netzqualitätsmessgeräte der Klasse A. Erst mit einer korrekten Zeitreferenz wird die Bewertung der Netzqualität und die Analyse von Störungen im Netz möglich.

TCP-Ports

Die TCP-Kommunikation erfolgt über sogenannte Ports. An der Nummer des verwendeten Ports lässt sich die Art der Kommunikation erkennen. Standardmässig erfolgt die Modbus/TCP-Kommunikation über den TCP-Port 502, NTP verwendet Port 123. Der Port für die Modbus/TCP-Kommunikation kann aber auch geändert werden. So kann jedem Gerät ein eigener Port zur Verfügung gestellt werden, z.B. 503, 504, 505 usw., zur leichteren Analyse des Datenverkehrs. Unabhängig von dieser Einstellung ist immer auch eine Kommunikation via Port 502 möglich. Das Gerät erlaubt 5 gleichzeitige Verbindungen zu beliebigen Clients.

Firewall

Aus Sicherheitsgründen ist heute jedes Netzwerk mit einer Firewall geschützt. Bei der Konfiguration der Firewall wird entschieden, welche Kommunikation erwünscht ist und welche blockiert wird. Der TCP-Port 502 für die Modbus/TCP-Kommunikation gilt allgemein als unsicher und ist oft gesperrt. Dies kann dazu führen, dass eine netzwerkübergreifende Kommunikation (z.B. via Internet) nicht möglich ist.

MAC-Adresse

Zur eindeutigen Identifikation von Ethernet-Anschlüssen in einem Netzwerk, ist jedem Anschluss eine eindeutige MAC-Adresse zugeordnet. Im Gegensatz zur IP-Adresse, welche vom Anwender jederzeit geändert werden kann, ist die MAC-Adresse statisch. Die MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle ist auf dem Typenschild angegeben.

Kommunikationstests

Über das Service-Menü auf der Webseite des Gerätes kann überprüft werden, ob die eingestellte Netzwerkstruktur gültig ist. Das Gerät muss via Gateway den DNS-Server finden. Dieser kann die URL des NTP-Servers in eine IP-Adresse auflösen. Als Schnittstelle für die Kommunikationstests dient die Standard Ethernet-Schnittstelle.

- Ping: Verbindungstest zu einem beliebigen Netzwerkgerät, Voreinstellung Gateway-Adresse
- DNS: Test, ob Namensauflösung via DNS funktioniert, Voreinstellung URL des NTP-Servers
- NTP: Test, ob der eingestellte NTP-Server tatsächlich ein Zeitserver (stratum x) ist
- SFTP: Test, ob Zugriff auf SFTP-Server funktioniert. Es wird eine Testdatei auf dem Basis-Verzeichnis des Servers abgelegt



NTP-Server Test

4.1.2 Verbindung via WLAN-Schnittstelle

Über den WLAN-Dongle können gleichzeitig bis zu 10 Geräte (Mobiltelefon, Tablet, Laptop o.ä.) kabellos angeschlossen werden.

- Der QR-Code auf dem Typenschild kann bei Geräten mit Kamera zur direkten Verbindungsaufnahme mit dem Netzwerk des Messgerätes verwendet werden. Je nach verwendetem Mobilgerät ist eine App zum Scannen des QR-Codes erforderlich. Gezeigtes Beispiel: iPhone.
- Alle anderen Geräte können durch Verbindungsaufnahme mit dem WLAN Access Point auf dem Typenschild (PQmobclm:29:xx:xx) mit dem Messgerät verbunden werden.



Die Webseite des Messgerätes wird via http://<ip_addr> aufgerufen. Die Werkseinstellung der IP-Adresse des Gerätes ist 172.16.0.1.

Falls die IP-Adresse der WLAN-Schnittstelle geändert und die Konfiguration dann im Gerät gespeichert wird, muss die Webseite des Gerätes über die neue IP-Adresse wieder geladen werden.

Hinweis: Das Gerät unterstützt bis zu 20 unterschiedliche Konfigurationen, die WLAN-Einstellungen sind aber für jede davon gleich.

4.1.3 Rücksetzen der Netzwerk-Einstellungen

Falls die Netzwerkeinstellungen der Kommunikations-Schnittstellen nicht mehr bekannt sind oder eine aktivierte Whitelist den Zugriff auf das Gerät verhindert, können diese Einstellungen über die Tasten am Gerät zurückgesetzt werden.



Bedienfeld beim PQ5000MOBCLM

Funktion	Vorgehen und Ergebnis	
	Taste <reset></reset> für mindestens 3s drücken:	
Rücksetzen der WLAN-Schnittstelle auf die Werkseinstellung 172.16.0.1	Die zugeordnete LED blinkt. Der Reset auf die Werkseinstellungen ist beendet, wenn die LED wieder den Zustand vor dem Reset anzeigt.	
Rücksetzen der LAN-Schnittstelle	Tasten <reset></reset> und <record></record> für mindestens 3s drücken.	
 und IPv6 Deaktivieren einer aktiven Whitelist. 	Die zugeordneten LEDs blinken. Der Reset auf die Werkseinstellungen ist beendet, wenn die LEDs wieder den Zustand vor dem Reset anzeigen.	

4.2 Parametrierung der Gerätefunktionen

4.2.1 Konfigurations-Manager

Diese Messlösung unterstützt Kampagnen, um wiederholt Messungen an denselben Orten durchzuführen. Dazu kann ein Konfigurationsmanager bis zu 20 unterschiedliche Gerätekonfigurationen verwalten.



Die Verwaltung der Geräte-Konfigurationen erfolgt über den Konfigurations-Manager.

- Die aktive Konfiguration ist mit (aktiv) bezeichnet und auch in der Statuszeile sichtbar
- <leerer Speicherslot> bedeutet, dass diese Konfiguration noch nicht genutzt wurde
- Bei Wahl der aktiven Konfiguration wechselt das Menü auf Herunterladen - Herunterladen: Speichern der aktiven Konfiguration als XML-Datei auf dem Rechner
- Bei Wahl einer nicht aktiven Konfiguration wechselt das Menü auf Konfiguration aktivieren Löschen Herunterladen
 Konfiguration aktivieren: Diese Konfiguration wird im Gerät aktiviert
 - Löschen: Die gewählte Konfiguration wird gelöscht und dann als <leerer Speicherslot> angezeigt. (Hinweis: Die aktive Konfiguration kann nicht gelöscht werden)
 - Herunterladen: Speichern dieser Konfiguration als XML-Datei auf dem Rechner
- Bei Wahl einer leeren Konfiguration wechselt das Menü auf Hochladen Hochladen: Es kann eine Konfiguration (XML-Datei) vom Rechner geladen werden

Die einzelnen <u>Geräte-Konfigurationen</u> (Kap. 4.2.2) werden über das Einstell-Menü erzeugt bzw. können dort geändert werden.

Für die spätere Datenauswertung muss die während der Datenaufzeichnung verwendete Konfiguration wieder im Gerät aktiviert werden.

ACHTUNG: Falls die bei der Datenaufzeichnung verwendete Konfiguration in der Zwischenzeit verändert wurde oder nicht mehr verfügbar ist, können die Daten eventuell nicht mehr korrekt ausgewertet werden.

4.2.2 Geräte-Konfiguration

Eine vollständige Parametrierung aller Funktionen des Gerätes kann über das Einstellmenü auf der Webseite vorgenommen werden.





Laden einer Konfiguration vom Rechner

Konfiguration auf dem lokalen Rechner speichern

Untergruppen des Einstellmenüs

• Land und Uhr: Anzeigesprache, Datumsformat, Zeitzone, Zeitsynchronisationsquelle, Zeit / Datum (nur falls keine Zeitsynchronisation via NTP oder GPS)

Hinweis: Obwohl beim Ändern der Anzeigesprache die Anzeige sofort umgeschaltet wird, muss diese Änderung im Gerät gespeichert werden.

- Kommunikation: Einstellungen der Kommunikations-Schnittstellen <u>Ethernet</u> (4.1.1) und <u>WLAN</u> (4.1.2). *Weitere Einstellmöglichkeiten:*
 - SFTP-Server, an den anwenderdefinierte Datenfiles gesendet werden sollen
 - Syslog-Server, der sicherheitsbezogenen Meldungen sammelt

Hinweis: Die Einstellungen der Kommunikation-Schnittstellen sind für alle Konfigurationen gültig.

• Messung: Nennwerte U/I/f, Abtastung

Hinweise

- U -Wandler: Das Verhältnis Primär- zu Sekundärwert wird nur für die Umrechnung der gemessenen Sekundär- auf Primärwerte verwendet, so dass z.B. 16'000 / 100 gleichwertig mit 160 / 1 ist. Die Werte haben keinen Einfluss auf das Anzeigeformat der Messwerte.
- Nennspannung: Wird als 100%-Wert für die Überwachung von Netzqualitätsereignissen verwendet und entspricht der vereinbarten Spannung U_{din} gemäss IEC 61000-4-30
- Maximale Primärspannung, wird nur für die Festlegung des Anzeigeformats verwendet.
- Synchrone Abtastung: ja=die Abtastung wird an die gemessene Netzfrequenz angepasst, so dass die Anzahl der Abtastwerte pro Netzperiode konstant bleibt; nein=die Abtastung erfolgt konstant basierend auf der eingegebenen Netzfrequenz
- Referenzkanal: Die Messung der Netzfrequenz erfolgt über den ausgewählten Spannungseingang
- **Strommodule**: Jedem angeschlossenen Current-Modul kann eine Bezeichnung, ein Nennstrom, eine Anschlussart und jeweils ein Verstärkungsfaktor für die Phasenströme L1/L2/L3 und den Neutralleiterstrom N zugeordnet werden. Der Verstärkungsfaktor erlaubt den gemessenen Stromwert zu skalieren, falls z.B. nur eines von drei parallelen Kabeln einer Phase gemessen werden kann. *Hinweis: Ein negativer Verstärkungsfaktor invertiert die Stromrichtung*

• <u>Netzqualität</u> (Kap. 4.4): Festlegung der Parameter zur Überwachung von PQ-Ereignissen und Einstellungen für die statistische PQ-Konformitätsbewertung. Im Auslieferungszustand sind die Ansprechschwellen und Hysteresen auf die Werte der EN50160 für ein Niederspannungs-Verbundnetz gesetzt.

Es können auch anwenderspezifische Grenzen für die PQ-Konformitätsbewertung gesetzt werden.

- **Mittelwerte**: Für die vordefinierten Leistungsmittelwerte (Px, Qx, Sx, cosφ x, PFx) kann das Mittelungsintervall vorgegeben werden; typisches Intervall: 15 min
- Zähler: Den Zählern kann eine Auflösung (angezeigte Einheit) zugewiesen werden, siehe Zählerskalierung (Anhang A.5), sowie ein Ablese-Intervall für den Zählerlogger.
- **Sicherheitssystem**: Definition des <u>Sicherheitssystems</u> (RBAC, https, Whitelist). *Hinweis: Ein aktiviertes Sicherheitssystem ist für alle Konfigurationen gültig.*
- **Gerätebeschreibung**: Eingabe verschiedener Texte ¹), welche hauptsächlich für die Berichtserstellung verwendet werden, z.B. Device tag, Dokumenttitel, Gerätestandort und mehr.
- **Datenexport**: Es können <u>vordefinierte Aufgaben</u> verwaltet werden, damit sie regelmässig ausgeführt werden. Wird eine dieser Aufgaben ausgeführt, erzeugt sie eine Datei oder eine Gruppe von Dateien, welche lokal im Gerät gespeichert und/oder an einen SFTP-Server übertragen werden.
- ¹⁾ In anwenderdefinierten Ereignis- und Beschreibungstexten sind alle Unicode-Zeichen (UTF8) zulässig, mit Ausnahme der folgenden:
 - ASCII-Steuerzeichen (0x00 0x1F)
 - Das Anführungszeichen " (0x22)
 - Das Zeichen & (0x26)
 - Das Hochkomma ' (0x27)
 - Der Stern * (0x2A)
 - Der Slash / (0x2F)
 - Der Doppelpunkt : (0x3A)
 - Das «kleiner als» Zeichen < (0x3C)
 - Das «grösser als» Zeichen > (0x3E)
 - Das Fragezeichen ? (0x3F)
 - Der Backslash \ (0x5C)
 - Der senkrechte Strich | (0x7C)

4.3 Sicherheitssystem

Im Gerät sind verschiedene Sicherheitsmechanismen implementiert, welche aktiviert werden können um einen umfassenden Zugriffschutz auf alle Gerätedaten bereitzustellen.

- Das System zur Rollenbasierenden Zugriffskontrolle (engl. <u>RBAC</u>) erlaubt den Zugriff auf Messdaten, Konfigurationseinstellungen und Servicefunktionen auf die Rechte des aktuellen Anwenders einzuschränken. Für den Zugriff via Webseite werden dazu die verfügbaren Menüs reduziert und / oder für spezielle Dienste nur Leserechte gewährt. Für den Datenzugriff über eine externe Anwendung ist ein API (Application Programming Interface) Schlüssel erforderlich, welcher als Spezial-Anwender implementiert werden kann.
- > HTTPS stellt eine verschlüsselte Kommunikation via TLS (Transport Layer Security) bereit
- Mit der <u>Client Whitelist</u> kann der Zugriff auf das Gerät auf spezifische Clients mit definierbarer IP-Adresse eingeschränkt werden
- Kommunikation sperren: Kommunikationsdienste wie Modbus/RTU, Modbus/TCP oder SYSLOG sind per Voreinstellung gesperrt und müssen aktiv über die Konfiguration freigegeben werden. Damit sollen nicht-autorisierte Zugriffe verhindert und mögliche Angriffspunkte eliminiert werden.
- Audit Log: Das Gerät speichert sicherheitsbezogene Meldungen in einer separaten Liste, auf die via Service-Menü zugegriffen werden kann. Für Sicherheitsüberwachungen kann der Listeninhalt auch mit Hilfe des SYSLOG Protokolls zu einem zentralen Logserver übertragen werden.

4.3.1 RBAC-Management

Jeder Zugriff auf Gerätedaten via Webseite oder externe Software-Anwendungen kann durch das RBAC-System umfassend geschützt werden. So kann der Zugriff auf Messwert-Informationen, die Änderung von Konfigurationsparametern oder das Setzen / Löschen von Messdaten individuell an die Rolle des aktiven Anwenders angepasst werden.

Hinweis: Alle Einstellungen des Sicherheitssystems werden im Gerät nur in verschlüsselter Form gespeichert, zudem werden Anmeldeinformationen nie in Klartext übertragen.

Es werden maximal 8 Anwender unterstützt

> 2 vordefinierte Standard-User

- admin: Ein User mit Administrator-Rechten (Werkseinstellung Passwort: "CBM_1234")
- *anonymous*: Der Standard-User für den Zugriff via Webseite. Seine Berechtigungen bestimmen, was über die Webseite angezeigt oder geändert werden kann, ohne dass sich ein User anmeldet.

> Bis zu 6 definierbare User oder API-Schlüssel

User oder API-Schlüssel können durch jeden User mit Schreibrechten für die Einstellungen des Sicherheitssystems angelegt werden. Auf jeden Fall kann jeder User mit einem Web-Login das Passwort seines eigenen Accounts ändern.

API-Schlüssel werden benötigt, damit Anwendungen via REST-Schnittstelle (Kommunikation via http/https Protokoll) auf Gerätedaten zugreifen können. Solche Schlüssel sind zeitlich unbeschränkt und haben entweder Leserechte, alle Rechte oder alle Rechte ohne Security.

Der vordefinierte Administrator oder jeder andere User mit vollen Zugriffsrechten auf die Einstellungen des Sicherheitssystems kann:

- Seine eigenen Zugangsdaten (Benutzername und / oder Passwort) ändern
- Die Zugangsdaten jedes anderen Users ändern
- Frei die Berechtigungen des Standard-Users anonymous festlegen
- Neue User bis zu einem Maximum von 6 anlegen
- User auf die lokale Bedienung einschränken (kein Weblogin)

Benutzer / API-Schlüssel hinzufügen

Zusätzlich zu den 2 vordefinierten Benutzern können maximal 6 weitere Benutzer oder API-Schlüssel angelegt werden. Wählen Sie dazu "Benutzer/API-Schüssel hinzufügen" und wählen dann die Art des anzulegenden Users.

Benutzer/API-Schlüssel hinzufügen	×
Benutzer erstellen	
API-Schlüssel erstellen	
Abbrechen	

Benutzer: Während der Passworteingabe werden die Anforderungen an ein sicheres Passwort überprüft und das Ergebnis angezeigt. Jeder Benutzer kann auf Basis der Rechte eines existierenden Benutzers erzeugt werden, aber all diese Berechtigungen können anschliessend noch geändert werden.

Benutzer erstellen		×
Benutzername	operator4	Passwortlänge: 8 - 32
Passwort		Unterschiedliche Zeichentypen: 3/4
Passwort wiederholen		Grossbuchstaben [A-Z] Kleinbuchstaben [a-z]
Rechtevorlage	admin 🔻	Zahlen [0-9]
Speichern Zurück		Sonderzeichen

Bei der Festlegung / Änderung der Passwörter sind Einschränkungen zu berücksichtigen:

- Minimale Passwortlänge 8 Zeichen
- Mindestens drei unterschiedliche Zeichenarten (Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)

ACHTUNG: Falls Anmeldeinformationen (Benutzername und/oder Passwort) eines Benutzers mit Schreibrechten für das Sicherheitssystem geändert werden, muss diese Information sicher aufbewahrt werden. Aus Sicherheitsgründen kann das RBAC-System nur im Werk zurückgesetzt werden, es ist keine Hintertür implementiert.

API-Schlüssel: Nebst dem Schlüsselnamen müssen die der Anwendung zu gewährenden Rechte für den Zugriff via REST-Schnittstelle festgelegt werden. Die resultierenden Zugriffsrechte können nachher nicht mehr geändert werden.

API-Schlüssel erstellen	
Schlüsselname	SPS_Zugriff
Rechtevorlage	Leserecht Leserecht Alle Rechte ohne Security

Sobald der API-Schlüssel erzeugt wurde, kann er via 💁 "Zeige API-Schlüssel" angezeigt werden.



Wenn die Anwendung via REST-Schnittstelle mit dem Gerät kommunizieren will, muss sie den API-Schlüssel und das Session-Token über das Cookie-Feld im Aufruf-Header bereitstellen, z.B.:

Cookie:

```
AccessToken=eyJhbGci0iJUZI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQi0iIxYjg4IiwiaWF0IjoxNTc5MTU4OTc4LCJzdWIi0i
Jhbm9ueW1vdXMiLCJ0eG4i0iIxOTIuMTY4LjU4LjExNCJ9.LiLjuJcs2bZAmYHlvdMXTAlr87gxUX-3kZ4cfz6jdMc;
sessionToken={5d1ca47c-8d38-4a08-85d5-fefbd941fa20}
```

Weitere Informationen sind im Dokument "http interface SINEAX PQx000" enthalten.

Zuweisung von Benutzerrechten

Die Zuweisung der Benutzerrechte, die für die Bedienung gewährt werden sollen, erfolgt über das Menü Einstellungen | Sicherheitssystem | Benutzer- und Rechteverwaltung:

Benutzer- und Rechteverwaltung							akti	v 🔻		
					Be	enutze	er/AP	-Schlüssel hinzufügen		
	٩			٩	Q ,	Q ,	٩			
							oken			
	. s	ing	snomk	ator1	ator2	ator3	Access1			
	adm	loca	anor	oper	oper	oper	[API]			
Lokaler Account (kein Weblogin)									\odot	Messwerte oder Einstellungen können
Momentanwerte	$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline$	\odot	$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline$		$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\odot			angesehen werden
Energie									R	Messwerte oder Einstellungen können nicht angesehen werden
0berschwingungen	0	0	0	0	0	0	0			
Vektordiagramm										Einstellungen können geändert werden
Kurvenform	0	0	0				0			
Ereignisse		\odot							\searrow	Einstellungen konnen nicht geandert werden
PQ-Statistik	0	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline \end{tabular}$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		0		_	
Service		\odot				8			\otimes	Feld nicht auswählbar
Werte zurücksetzen		\mathbf{x}								
Gerät zurücksetzen/updaten		\boxtimes							್ಧಿ	Login-Daten eines Benutzers ändern
Audit Log	$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline$	2	2				$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $			
Ausgänge simulieren		\mathbf{X}								
Cinstellungen						2				
Grundlegende Einstellungen										
Messung										
Kommunikation										
Sicherheitssystem		\mathbf{x}								

Übersicht der Zugriffsrechte jedes möglichen Benutzers.

4.3.2 An- und abmelden eines Benutzers via Webseite

a) Falls "anonymous" keine Berechtigungen hat

b) Falls "anonymous" Berechtigungen hat

Via Webseite	Bemerkungen
	1) Symbol 🔼 wählen
Ladmin	 Benutzername und Passwort eingeben. Beim ersten Login die Werkseinstellungen admin / CBM_1234 verwenden.
■	3) <enter> oder "Login" auswählen</enter>
Login	Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, eine Webseite angezeigt.

c) Falls ein anderer Anwender angemeldet ist

Via Webseite	Bemerkungen
admin	Abmelden des aktuellen Benutzers via "Logout"
admin	 Symbol Symbol wählen Benutzername und Passwort eingeben <enter> oder "Login" auswählen</enter> Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, eine Webseite angezeigt

4.3.3 Client Whitelist

Whitelist	Ein
Client 1	192.168.58.3
Client 2	192.168.58.7
Client 3	192.168.59.3
Client 4	192.168.62.5
Client 5	
Client 6	
Client 7	
Client 8	
Client 9	
Client 10	

Es ist möglich eine Liste von IPv4- und/oder IPv6-Adressen von bis zu 10 Clients zu definieren, welche Zugriff auf das Gerät haben sollen. Alle anderen Clients werden dann geblockt. Die Whitelist kann via *Einstellungen* der *Sicherheit* im Punkt *Whitelist eingeschaltet werden*.

> Falls ein DHCP-Server im Netz verwendet wird, können Clients bei jedem Aufstarten eine andere IP-Adresse erhalten, womit der Zugriff auf das Gerät verlorengeht.

Falls der Zugriff auf ein Gerät blockiert ist, kann die IP-Adresse (LAN) zurückgesetzt werden, was auch gleichzeitig die Whitelist ausschaltet.

4.3.4 Sichere Kommunikation mit HTTPS

HTTPS stellt eine verschlüsselte Kommunikation mittels TLS (Transport Layer Security) bereit. Diese bidirektionale Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Client und Server schützt gegen Abhören und Verfälschen der Kommunikation. HTTPS erzeugt einen sicheren Kanal über ein unsicheres Netzwerk.

Bevor eine HTTPS-Kommunikation verwendet werden kann muss ein Root-Zertifikat installiert werden. Der Anwender kann entweder ein Camille Bauer Zertifikat oder ein eigenes Zertifikat verwenden. Dies kann beim Aktivieren der HTTPS-Kommunikation via *Einstellungen* des *Sicherheitssystems* im Punkt *Web-Sicherheit* ausgewählt werden.



Camille Bauer Zertifikat

Quelle: https://camillebauer.com/

Sobald das Zertifikat auf den lokalen Rechner heruntergeladen wurde, kann das Zertifikat manuell installiert werden. Einfach auf die Datei doppelklicken. Zertifikat installieren, dann Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern, Durchsuchen und Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen wählen. Den Import-Wizard Beenden.

Zautifikateinfaumatianan	Zertifikatimport-Assistent	Ŋ		
Dieses Zertifizierungsstellen-Stammzertifikat ist nicht vertrauenswürdig. Installieren Sie das Zertifikat in	Zertifikatspeicher Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.			
den speicher vertrauenswurdiger Stammzerthfärerungsstellen, um die Vertrauensstellung zu aktivieren.	Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben. Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend) Mit Zertificiate in folgendem Guicher maichern			
Ausgestellt für: Camille Bauer Metrawatt AG Internal Root CA	Zertifikatspeicher: Durchsuchen			
Ausgestellt von: Camille Bauer Metrawatt AG Internal Root CA	Zertifikatspeicher auswählen			
Zertifikat installeren Zertifikat installeren	Weitere Informationen über Zertifikatspeicher, der ver werden soll.	zierur t		

Das importierte Zertifikat ist für alle Geräte der PQ-, AM-, DM- und CU-Reihe gültig.

Der Installation des Zertifikats zustimmen, falls die folgende Sicherheitswarnung erscheint:



Kunden-Zertifikat

Ihr Zertifikat und den privaten Schlüssel via *Einstellungen* der *Sicherheit* im Punkt *Web-Sicherheit* hochladen.

HTTPS		mit Kunden-Zertifikat	٣
Kunden-Zertifikate hochladen			
Server-Zertifikat	D		
Privater Schlüssel	D	_	
		Hochl	aden

Eine https-Kommunikation kann man auch nutzen, indem alle Browserwarnungen ignoriert werden und eine **unsichere** Verbindung zum Gerät hergestellt wird. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch in der vorgesehenen Netzwerkumgebung nicht so arbeiten.

4.3.5 Audit log (SYSLOG)

Sicherheitsbezogene Ereignisse, wie ...

- ein Computer stellt eine Verbindung zum Gerät her
- ein Benutzer meldet sich an / ab
- ein gescheiterter Anmelde-Versuch
- jede Änderung der Gerätekonfiguration
- das Anzeigen des Sicherheits-Logs durch einen Benutzer

• usw.

werden in einem Sicherheits-Log gespeichert, auf den über das Service-Menü zugegriffen werden kann.

I Z 3 4 5 > +5>> Results per page 25 Image: Comparison of the second se							
Time 🔻	PID	Priority	IP address	User name	Message		
07.02.2020, 16:44:18	cb-gui[1523]	Notice	192.168.57.21:58824	admin	User logged in successfully		
07.02.2020, 12:00:39	cb- pq3000[1516]	Notice	localhost	system	The device was power offFri Feb 7 09:41:26 2020		
07.02.2020, 12:00:39	cb- pq3000[1516]	Notice	localhost	system	The device was power on Fri Feb 7 12:00:38 2020		
06.02.2020, 14:25:02	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:59614	admin	User logged out sucessfully		
06.02.2020, 14:04:53	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:59378	admin	User logged in successfully		
06.02.2020, 14:04:49	cb-gui[2117]	Warning	192.168.57.65:59378	admin	Failed login attempt# 1		
06.02.2020, 13:55:14	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:59256	admin	User logged out sucessfully		
06.02.2020, 13:09:26	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:58678	admin	User logged in successfully		
06.02.2020, 12:47:47	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:58365	admin	User logged out sucessfully		
06.02.2020, 12:21:37	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:57845	admin	User logged in successfully		

Beispiel eines Security-Logs: Der Schweregrad jeder Mitteilung wird mit einem Farbcode angezeigt, der auch als Filter-Kriterium dienen kann.

Jeder Eintrag kann, falls aktiviert, zur Sicherheitsüberwachung auch via **SYSLOG**-Protokoll auf einen zentralen Log-Server übertragen werden. Diese Übertragung kann basierend auf UDP, TCP oder TLS erfolgen. Die Einstellungen für den Syslog-Server sind via Einstellungen | Kommunikation | Syslog Server verfügbar.

Syslog Protokoll	тср	۲
Host	tenserv.camillebauer.com	
Port	514	

4.4 PQ-Überwachung

Die Netzqualitäts-Überwachung liefert sowohl eine statistische Auswertung, welche eine Bewertung der Einhaltung von Normen (z.B. EN 50160) oder Lieferverträgen erlaubt, als auch Aufzeichnungen von Ereignissen (z.B. Spannungseinbruch), um deren Ursachen und Folgen analysieren zu können. Über die Webseite des Gerätes können auch direkt Konformitätsberichte erstellt werden.

4.4.1 PQ-Ereignisse

Das Gerät überwacht die Spannungsereignisse gemäss IEC 61000-4-30. Im Auslieferungszustand sind die Ansprechschwellen auf die Werte der EN50160 für ein Niederspannungs-Verbundnetz gesetzt, können aber vom Anwender auf seine Bedürfnisse angepasst werden. Zusätzlich zu den Anforderungen der IEC 61000-4-30 kann das Gerät Frequenzabweichungen überwachen.

Beim PQ5000MOBCLM wird eine Triggerung der Ereignisaufzeichnungen bei Stromüberhöhungen in den mit Current-Modulen überwachten Abgängen unterstützt.

Überwachte Ereignisse	Ansprechschwelle	Hysterese	Bezugswert
Spannungseinbruch	90%	2%	
Spannungsunterbruch	10%	2%	Nonnononnung
Spannungsüberhöhung	110%	2%	Nennspannung
Schnelle Spannungsänderung (RVC)	6%	50% ¹⁾	
Überstrom ²⁾	150%	2%	Nennstrom
Frequenz-Anomalie	untere: 99% obere: 101%	0.5%	Nennfrequenz

¹⁾ Bezogen auf die entsprechende Ansprechschwelle

²⁾ Nur beim PQ5000MOBCLM

Das Gerät überprüft die vom Anwender definierten Werte nicht. Falls diese nicht plausibel sind, können Ereignisse eventuell nicht korrekt erkannt oder falsch klassifiziert werden. Insbesondere sollte die Ansprechschwelle für RVC-Ereignisse nicht grösser als die Hälfte der Differenz der Ansprechschwellen von Spannungsüberhöhung und Spannungseinbruch sein.

Aufzeichnungen

О][

Falls eines der obigen Ereignisse auftritt, zeichnet das Gerät die jede Halbperiode aktualisierten RMS-Werte für alle Spannungs- und Stromkanäle auf. Zusätzlich sind für die Spannungen auch Abtastwerte verfügbar. Die Aufzeichnungszeiten können via *Einstellungen* | *Netzqualität* | *Ereignisaufzeichnung* eingestellt werden.



Hinweis: Die Ereignisaufzeichnungszeit "*RMS(1/2): Nach Auslösung*" ist eine maximale Aufzeichnungsdauer. Sie wird auf die effektive Ereignisdauer + 1s reduziert, falls die Ereignisdauer kürzer ist als die konfigurierte Zeit. Bei einem gleichzeitigen Ausfall der Geräteversorgung ist die Aufzeichnungsdauer auf 5s begrenzt.

Erfasste PQ-Ereignisse können über die Webseite des Gerätes visualisiert werden.

Signalspannungen

Das Gerät überwacht Signalspannungen, welche zu Steuerzwecken über das Netz übertragen werden, und zeichnet diese als <u>Ereignisse</u> (8.1.3) auf. Typischerweise sind dies Rundsteuersignale. Der Anwender kann die Frequenz der Signalspannung, die Ansprechschwelle und Hysterese (bezogen auf die Nennspannung) sowie die Aufzeichnungsdauer in Vielfachen der Erfassungsperiode von 10/12 Perioden festlegen. Die Aufzeichnungsdauer darf 120s nicht überschreiten. Die Rundsteuerfrequenz liegt normalerweise unterhalb 3 kHz und kann beim lokalen Energiedienstleister nachgefragt werden.

Referenzkanal		U1 •
Rundsteuerfrequenz	Hz	375
Ansprechschwelle	%	2
Hysterese	%	1
Aufzeichnungsdauer (10/12 Perioden)	#	50

4.4.2 PQ-Statistik

Die Netzqualität wird durch einen Vergleich der vom Gerät gemessenen PQ-Parameter mit vertraglich vereinbarten Grenzwerten bestimmt.

Der in Normen vorgegebene Betrachtungszeitraum beträgt normalerweise mindestens eine Woche, um auch die Variationen zwischen Wochentagen und Wochenenden zu berücksichtigen. Wie auch immer, <u>Konformitätsberichte</u> können auch für kürzere Aufzeichnungszeiten erzeugt werden, der Anwender kann die Bewertungsdauer als ein Vielfaches von 10 Minuten wählen.



Die zu überprüfende Norm muss im Gerät voreingestellt werden und nur diese Norm kann bei der PQ-Analyse bewertet werden.

350%

Grenze ITIC

Die Voreinstellung erfolgt über das Menü *Einstellungen* | *Netzqualität* | *Allgemein*. Dort kann auch die untere Grenze der ITIC-Kurve für den "no damage"-Bereich eingestellt werden (siehe unten).



Zur Auswahl stehen die folgenden Normen:

- EN 50160 (2010), Niederspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Niederspannung, Inselnetz
- EN 50160 (2010), Mittelspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Mittelspannung, Inselnetz
- EN 50160 (2010), Hochspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Hochspannung, Inselnetz
- IEC 61000-2-2 (2002), öffentliche Niederspannungsnetze
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht-öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 1
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht-öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 2
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht-öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 3
- IEC 61000-2-12 (2003), öffentliche Mittelspannungsnetze
- Benutzerdefinierte Grenzwertsätze

Die Auswertung der PQ-Statistik ist im Kapitel <u>Datenaufzeichnung | PQ-Statistik</u> (8.1.4) gezeigt, insbesondere auch die Erzeugung von Konformitätsberichten.

Messgrösse	Erfassungsintervall	Angewendete Grenzwerte
Netzfrequenz	10 s	
Spannungsänderungen	10 min.	Die angewendeten Grenzwerte und Zeitbedingungen der voreingestellten Normen
Flicker P _{st}	10 min.	sind über die Webseite des Gerätes ersichtlich.
Flicker P _{lt}	2 h	Sie können über das folgende Menü angezeigt werden:
Signalübertragungs-Spannungen	3 s	Einstellungen
Unsymmetrie der Netzspannung	10 min.	Netzqualität
THDS der Netzspannungen	10 min.	Benutzerdef. Grenzwerte
Spannungs-Harmonische	10 min.	
Spannungs-Interharmonische	10 min.	benutzerspezifische Datensätze mit
Stromänderungen ¹⁾	10 min.	anzuwendenden Grenzwerten und
Strom-Unsymmetrie ¹⁾	10 min.	
Strom-Harmonische 1)	10 min.	auch wieder gelöscht werden.
Strom-Interharmonische 1)	10 min.	

Erfasste PQ-Parametergruppen

¹⁾ Nur beim PQ5000MOBCLM

4.4.3 Bereitstellung von PQ-Daten

Via <u>Datenexport-Scheduler</u> im Einstellmenü kann festgelegt werden, ob und wie PQ-relevante Daten, wie Netzqualitätsereignisse oder Netzqualitätsstatistiken, in Dateiform bereitgestellt werden sollen. Zur Auswahl stehen die Dateiformate CSV und / oder PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) nach IEEE 1159.3. Dateien können periodisch und / oder ereignisgesteuert erstellt werden und im internen Datenspeicher abgelegt und / oder an einen SFTP-Server gesendet werden.

Alle im Gerät gespeicherten Dateien können jederzeit ohne Unterbrechung der Messung über die Ethernet-Schnittstelle abgeholt werden.

PQDIF-Dateien können über das Web-Interface auch manuell erzeugt werden. Dies ist sowohl für den laufenden Tag (Daten seit Mitternacht) oder zusammenhängende, auswählbare Zeitbereiche bis 7 Tage möglich. Die Datei(en) wird in der Zeitstruktur jeweils im Endtag eingefügt. Für Daten die mit einem roten Punkt versehen sind, existieren bereits Dateien.



Falls für den gewählten Zeitbereich bereits PQDIF-Dateien im Gerät gespeichert sind, wird untenstehende Warnung angezeigt:



5. Sicherheitshinweise



Der falsche Anschluss dieser Gerätekombination kann Tod, schwere Verletzungen oder Feuer zur Folge haben. Bevor Sie das Basisgerät und die Current Module anschliessen, müssen Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Allgemein

\land	Der Anschluss der Geräte muss in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen für Elektrizität sowie allen weiteren, in Ihrem Fall anwendbaren Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden.
\land	Beachten Sie alle gültigen und anwendbaren Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen.
\land	Installation, Betrieb und Wartung der Geräte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. In den nationalen Bestimmungen für Elektrizität wird ein Fachmann als eine Person bezeichnet, welche "mit der Bauweise und dem Betrieb des Gerätes sowie den dazugehörigen Gefahren vertraut ist."
	Fachpersonal, das neben oder an berührbaren stromführenden Leitern arbeitet, muss die gültigen sicherheitsrelevanten Verfahrensanweisungen befolgen und geeignete Arbeitsschutzausrüstung verwenden, gemäß der nationalen Norm für die elektrische Sicherheit am Arbeitsplatz und zusätzlicher Arbeitsplatzsicherheitsvorschriften, die sich auf die im Einsatz befindliche Anlage beziehen.
\bigwedge	Ein Öffnen des Basisgerätes oder der Current Module ist nicht erlaubt. Es können spannungsführende Teile freigelegt werden. Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch unsere Servicestelle

Vor dem Anschliessen

ausgeführt werden.

\bigwedge	Falls eine der Komponenten sichtbare Beschädigungen aufweist, ist ein gefahrloser Betrieb nicht möglich. Diese betroffene Komponente ist an unser Werk zu schicken.
	Prüfen Sie vor jedem Einsatz alle Messleitungen, die Anschlussleitungen des Netzteils und die Stromsensoren auf Isolationsmängel. Ersetzen Sie ein defektes Netzteil oder Current Module unverzüglich. Spannungs-Messleitungen und Anschlussleitungen des Netzteils können nur im Werk ersetzt werden.
	Anschluss und Bedienung der Komponenten dürfen nur durch geschultes Personal erfolgen, welches Berührungsgefahren erkennen und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen kann. Gefahr besteht überall, wo Spannungen mit einem Potential von grösser als 30V gegen Erde auftreten können.
	Stellen Sie vor dem Anschliessen sicher, dass das Basisgerät ausgeschaltet ist. Hinweis: Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter, es ist eingeschaltet sobald das Netzteil mit einer spannungsführenden Steckdose verbunden wird.
	Überprüfen Sie vor dem Anschliessen, dass die maximalen Werte aller Anschlüsse nicht überschritten werden.
\bigwedge	Prüfen Sie vor dem Einsatz, dass das Basisgerät aussen und innen vollkommen trocken ist. Ein feuchtes Gerät darf weder angeschlossen noch mit Hilfsenergie versorgt werden.
	Bei der Festlegung des Einsatzortes beachten, dass die <u>Grenzen der Betriebstemperatur</u> eingehalten werden.

Beim Anschliessen

$\underline{\mathbb{N}}$	Werden Messungen durchgeführt, bei denen Berührungsgefahr besteht, sollte nach Möglichkeit eine zweite Person hinzugezogen werden. Dies ist typischerweise während dem Anschliessen der Strom- und Spannungs-Messeingänge der Fall.					
	Schalten Sie den zu überwachenden elektrischen Kreis vor dem Anschliessen der Messleitungen und Stromsensoren stromlos. Es muss stets damit gerechnet werden, dass an Messobjekten unvorhergesehene Spannungen auftreten können, z.B. durch gefährlich geladene Kondensatoren. Überprüfen Sie deshalb die Spannungsfreiheit und verwenden Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.					
	Falls ein Abschalten der Anlage nicht möglich ist, müssen die oben angegebenen allgemeinen Sicherheitshinweise zwingend beachtet werden. Insbesondere ist das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung Pflicht.					
$\underline{\land}$	Berühren Sie keine offen liegenden Metallteile von ungenutzten Spannungs-Messleitungen.					
\bigwedge	Beim Anschliessen der Messleitungen und Stromsensoren auf korrekte Phasenfolge und Energierichtung achten.					
	Die positive Strom- bzw. Energierichtung ist auf den Stromsensoren mit einem Pfeil angegeben.					

Umgebung



Das Messsystem kann im Innenbereich sowie im geschützten Aussenbereich eingesetzt werden. Die Current Module müssen dabei vor Spritzwasser geschützt werden. Im Aussenbereich muss das Messsystem zudem gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden.



Die Schutzart IP65 des Basisgerätes ist nur sichergestellt, wenn der Deckel des Koffers geschlossen und verriegelt und das Druckausgleichsventil geschlossen sind.



6. Elektrische Anschlüsse



Unbedingt die <u>Sicherheitshinweise</u> von Kapitel 5 beachten!

6.1 Anschlüsse des Basisgerätes



Symbol	Bedeutung
Δ	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle.
	Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass dieses System-
	Handbuch gelesen und verstanden wurde.

6.2 Spannungsanschluss Basisgerät





6.3 Stromanschluss Current Link

Der Current Link ermöglicht die Strommessung von bis zu 9 Abgängen mit bis zu 36 Stromkanälen. Er besteht aus Current Modulen, welche in einem Ring angeordnet werden und jeweils 3- oder 4-kanalige Abgänge überwachen. Ein typischer Anschluss eines 3PN-Moduls ist nachfolgend gezeigt:



Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spulen der Current Module sind farblich unterschieden und zusätzlich gekennzeichnet: Braun – L1, Schwarz – L2, Grau – L3, Blau – N.

Die Rogowski-Spulen werden direkt um die jeweiligen Stromleiter gelegt. Dabei ist die Stromrichtung zu beachten, welche mit einem Pfeil auf dem Messkopf angegeben ist.

Falls mit der Spule nicht alle Leiter eines Stromes umfasst werden können, kann der gemessene Strom mit einem programmierbaren <u>Verstärkungsfaktor</u> skaliert werden. *Hinweis*: Ein negativer Verstärkungsfaktor invertiert die Stromrichtung



Die Verbindung der einzelnen Current Module im Ring erfolgt mit SMA-Verbindungskabeln.



Die SMA-Verbindungskabel dürfen bei der Montage nicht geknickt werden, da die Leiter beschädigt werden könnten. Bei der Verlegung sollte ein möglichst grosser Biegeradius, nicht kleiner als 50 mm, eingehalten werden.

Die Befestigung der SMA-Kabel an den entsprechenden Anschlüssen sollte mit einem Drehmomentschlüssel mit einem maximalen Drehmoment von 1 Nm erfolgen.



Verbindung der Module untereinander und mit dem Basisgerät

Es wird immer **Anschluss B mit Anschluss A** verbunden. Ausgehend vom Anschluss B des Basisgerätes wird also Anschluss A des ersten Moduls angeschlossen, dann Anschluss B des ersten Modules mit Anschluss A des zweiten Modules verbunden usw., bis am Schluss Anschluss B des letzten Modules zurück auf Anschluss A des Basisgerätes geführt wird.



Befestigung des Anschlussgehäuses

Das Anschlussgehäuse eines Current Modules kann mit Kabelbindern direkt auf einem Kabel fixiert werden.



Das Anschlussgehäuse eines Current-Moduls darf nicht auf blanke Leiter montiert werden, ebenso dürfen Verbindungskabel nicht über blanke stromführende Leiter geführt werden. Falls blanke Anschlüsse oder Sammelschienen in unmittelbarer Nähe sind, müssen das Anschlussgehäuse und die Verbindungskabel so befestigt werden, dass deren Metallteile keine stromführenden, blanken Teile berühren können, falls sich die Befestigung des Anschlussgehäuses oder ein Verbindungskabel unerwartet löst.

6.4 Betriebs-LED der Current Module 3P / 3PN



Jedes Current-Modul signalisiert seinen Status mit Hilfe einer farbigen Status-LED.

LED	Farbe	Zustand	
EIN	Rot	Fehler: FIFO overflow / underrun	
	Gelb	ink nicht aktiv, kein Fehler	
	Grün	Link aktiv, kein Fehler	
	Blau	Firmware-Update läuft	
AUS	-	Current Link nicht geschlossen, fehlende Speisung	

Solange das Current-Modul noch nicht initialisiert ist, wird die LED sequentiell so angesteuert, dass deren Helligkeit zuerst langsam erhöht und dann sprunghaft dunkel geschaltet wird. Sobald das Modul initialisiert ist, wird sequentiell die Helligkeit langsam erhöht und dann wieder abgesenkt.

6.5 GPS-Zeitsynchronisation

Die optionale GPS-Zeitsynchronisation erlaubt über einen GPS-Empfängers die hochgenaue Zeitsynchronisation des Messgerätes.

Die Zeitsynchronisation via NTP oder GPS ist eine elementare Anforderung an Netzqualitätsmessgeräte der Klasse A. Erst mit einer korrekten Zeitreferenz wird die Bewertung der Netzqualität und die Analyse von Störungen im Netz möglich.

Der als Zubehör angebotene GPS-Empfänger wird als Aussenantenne eingesetzt, um von mehreren GPS-Satelliten gleichzeitig Daten zu verarbeiten.

GPS-Empfänger

Verwenden Sie ausschliesslich den von uns angebotenen Empfänger **Garmin GPS 16x-LVS** (Art-Nr. 181'131). Dieser ist von uns vorkonfiguriert und liefert die erforderlichen Zeit-Informationen (Sentences) ohne weiteren Konfigurationsaufwand.

- Schutzart: IPx7 (wasserdicht)
- Betriebstemperatur: -30...80°C
- Lagertemperatur: -40...80°C
- 1Hz-Pulsgenauigkeit: 1µs
- Stecker: RJ45



Wahl des Aufstellungsortes

Der GPS-Empfänger benötigt für den korrekten Betrieb Daten von mindestens 3 Satelliten gleichzeitig. Bei der Wahl des Aufstellungsortes sollte deshalb auf möglichst freie Sicht auf den Himmel geachtet werden. Dies kann z.B. auf dem Dach eines Gebäudes sein, ohne dass der Empfang durch andere Gebäude oder Hindernisse eingeschränkt ist. Der Empfänger sollte zudem nicht in der Nähe von grossen, elektrisch leitfähigen Flächen montiert werden, da dies die Empfangsqualität beeinträchtigen kann. Der Abstand zu Sendeantennen sollte mindestens 1m betragen.



Falls ein Blitzschutz erforderlich ist, muss dieser vom Anwender selbst bereitgestellt werden.

Montage des GPS-Empfängers

- Der GPS-Empfänger Garmin GPS 16x-LVS kann mit Hilfe von drei M4-Schrauben bündig montiert werden.
- 120° Verteilung auf einem Teilkreis von Ø71.6mm
- Gewindelänge max. 8mm. Bei Verwendung längerer Schrauben kann der GPS-Empfänger beschädigt werden.



Anschluss des GPS-Empfängers



Verbinden Sie den RJ45-Stecker des Anschlusskabels nie mit einem Netzwerkgerät wie Router oder Switch. Diese Geräte könnten beschädigt werden.

Der GPS-Empfänger wird direkt am GPS-Anschluss des Gerätes eingesteckt. Das Verbindungskabel hat eine Länge von 5m. Eine Verlängerung mit Hilfe einer RJ45-Kupplung und eines Ethernet-Kabels ist bis ca. 50m möglich. Das Anschlusskabel sollte nicht parallel zu stromführenden Leitern verlegt werden. Ein Verdrehen oder scharfkantiges Knicken des Kabels muss vermieden werden.

Inbetriebnahme

- Im Einstell-Menü die Zeitsynchronisation auf "NTP Server / GPS" schalten
- Zeitsynchronisations-Status überprüfen

	Min/Max-Werte rücksetzen	Geräteversion	interfaces 1) eth0			*	
	Zähler setzen/rücksetzen	Lizenzinfos	MÁC: State:	00:12:34:1A:00:05 Up			
	Patriahaatundan	Carötastatua	Link: Speed:	Yes 100Mb/s			
	Dethebsstuhuen	Geralestatus	IP address:	192.168.62.142	[static]		
1	Corëto Information		Broadcast addr.:	192.168.63.255	[static]		
	Gerate-Information		Subnet mask: Gateway addr	200.200.248.0	[static]		
	Auslieferungszustand		outeway addr	152.100.00.4	[starte]		
			Name servers				
	Firmware-Update		DNS server 1:	192.168.56.55	[static]		
			Time sources				
	Kommunikationstests		Source 1:	pool.ntp.org			
			Source 2:	LOCAL CLOCK			
	Geräte-Neustart		500100 S.	010			
			Time Synchronisa	tion			
			synchronised to	GPS at stratum 1			
			time correct to	within 1 ms			
			polling server e	very to s			
			GPS Status				
			Number of satell	ites: 06			
			GPS quality: Dif	ferential fix			

- Die Zeitsynchronisation kann neu gestartet werden, indem die Zeitsynchronisation im Menü aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Die Zeitsynchronisation via GPS und NTP-Server kann parallel betrieben werden. Falls beide Synchronisationsquellen verfügbar sind, verwendet das System die genauere Zeitquelle, welche im Normalfall GPS ist.



Beim ersten Anschliessen eines GPS-Empfängers oder wenn dieser längere Zeit nicht mehr in Betrieb war, kann es bis zu 1 Stunde dauern, bis genügend Satelliten für einen zuverlässigen Betrieb des GPS-Empfängers und somit für eine zuverlässige Zeitsynchronisation gefunden sind.

6.6 Hilfsenergie



Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter, es ist eingeschaltet sobald das Netzteil mit einer spannungsführenden Steckdose verbunden wird.



Das Netzteil muss mit dem Gerät verbunden werden, bevor es in die Steckdose eingesteckt wird.



Schließen Sie das Netzteil nur an eine Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter an.

7. Durchführen der Messung

Damit die abschliessende Auswertung und Konformitätsbewertung der Daten nicht unnötig erschwert wird, sollte die Messung wie folgt durchgeführt werden:

a) Die Datenaufzeichnung sollte erst gestartet werden, wenn...

- > der korrekte Anschluss des Gerätes geprüft wurde
- > die Konfiguration für den aktuellen Messort und alle Messstellen vollständig und korrekt ist
- > diese Konfiguration im Basisgerät gespeichert und aktiviert wurde
- > Daten aus vorherigen Messkampagnen (z.B. Zählerstände) bei Bedarf zurückgesetzt wurden

b) Die Datenaufzeichnung sollte am Ende der Messung gestoppt werden

7.1 Gerätestart



POWER

Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Sobald das Gerät über das Netzteil mit Hilfsenergie versorgt wird, beginnt die POWER-LED zu blinken. Wenn die POWER-LED dauerhaft leuchtet, ist der Aufstartvorgang abgeschlossen.

7.2 Überprüfen des korrekten Anschlusses

Der korrekte Anschluss der Strom- und Spannungseingänge kann für jedes Current Module über das Menü Momentanwerte auf zwei Arten überprüft werden.

a) **Überprüfung der Drehfeldrichtung**: Aus der Sequenz der Strom- und Spannungsvektoren wird die Drehrichtung bestimmt und mit der programmierten Drehrichtung verglichen.

Voraussetzung für die Prüfung: Wert der anliegenden Spannungen mindestens 5% der Nennspannung, Betrag der anliegenden Ströme mindestens 1% des Nennstromes.



Mögliche Ergebnisse



Korrekte Drehrichtung

Falsche Drehrichtung

Fehlende Phase oder zu geringe Aussteuerung b) Überprüfung der Vektoren: Das Vektordiagramm zeigt eine technische Visualisierung der Stromund Spannungsvektoren mit Rotation im Gegenuhrzeigersinn, unabhängig von der tatsächlichen Drehrichtung. Die Farbgebung der Zeiger kann von der unten gezeigten abweichen.

O Das Diagramm C Referenzkanals	wird ausgehend von der Spannung des s (Richtung 3 Uhr) aufgebaut
50V/div 20A/div	 Korrekter Anschluss (Erwartungshaltung) Reihenfolge der Spannungen im Uhrzeigersinn L1 → L2 → L3 (0° → -120° → 120°) Reihenfolge der Ströme im Uhrzeigersinn L1 → L2 → L3 Ähnlicher Winkel zwischen Spannung und Stromvektoren in allen Phasen (ca20°)
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L2 → L3 Reihenfolge der Ströme: L1 → L3 → L2; Strom L2 ist ausserhalb der Sequenz Winkel U-I: Der Winkel zwischen UL2 und IL2 ist ca. 180° falsch Erforderliche Korrektur Umpolen der Anschlüsse des Strom I2
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L3 → L2; L3 und L2 scheinen vertauscht zu sein Reihenfolge der Ströme: L1 → L2 → L3 Winkel U-I: Die Winkel zwischen UL2 / IL2 und UL3 / IL3 entsprechen nicht der Erwartung Erforderliche Korrektur Drehen der Spannungsanschlüsse L2 und L3
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1→ L3 → L2; L3 und L2 scheinen vertauscht zu sein Reihenfolge der Ströme: L1→ L3 → L2; Strom L2 ist ausserhalb der Sequenz Winkel U-I: Die Winkel zwischen UL2 / IL2 und UL3 / IL3 entsprechen nicht der Erwartung Erforderliche Korrektur Drehen der Spannungsanschlüsse L2 und L3 und Umpolen des Strom I2.
	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L2 → L3 Reihenfolge der Ströme: L3 → L1 → L2 Winkel U-I: Die U-I Winkel entsprechen nicht der Erwartung, sind aber ähnlich. Erforderliche Korrektur Zyklisches Vertauschen der Spannungsanschlüsse: L1→L3, L2→L1, L3→L2. Alternativ kann die Reihenfolge der Ströme angepasst werden, ist aber aufwendiger.

50V/div 20A/div

7.3 Rücksetzen von Messdaten

Das Gerät kann Daten von bis zu 20 Messstellen speichern. Falls Messstellen ersetzt werden, also neue Konfigurationen ins Gerät geladen werden, können die zur alten Konfiguration gehörenden Daten nicht mehr korrekt ausgewertet werden und sollten deshalb gelöscht werden. Die Daten können aber nicht für einzelne Konfigurationen, sondern nur gesamthaft gelöscht werden.

Der Zählerlogger stellt regelmässige Zählerablesungen zur Analyse des zeitlichen Energieverbrauchs zur Verfügung. Es kann Sinn machen, die Zählerwerte zu Beginn der Messung zu löschen, um von einem definierten Anfangswert ausgehen zu können.

- Zählerstände können individuell über das Service-Menü gesetzt oder zurückgesetzt werden.
- Aufgezeichnete Loggerdaten können über das Service-Menü gesamthaft gelöscht werden.





7.4 Datenaufzeichnung starten / stoppen

Die Datenaufzeichnung kann direkt am Gerät oder über die Webseite gestartet und gestoppt werden.

Beim Starten und Stoppen der Datenaufzeichnung ergibt sich eine Verzögerung, bis diese Zustandsänderung abgeschlossen ist. Während dieser Zeit blinkt die der RECORD-Taste zugeordnete LED und ein entsprechendes Zustandsfenster wird via Geräte-Webseite angezeigt.

Schalten Sie das Gerät während dieser Änderung des Aufzeichnungszustands nicht aus, um Datenverlust zu vermeiden!



RECORD

Mit der Taste RECORD kann die Aufzeichnung gestartet und gestoppt werden. Die Aufzeichnung ist aktiv, wenn die zugehörige LED leuchtet, und gestoppt, falls die LED dunkel ist.

Beim Starten und Stoppen der Aufzeichnung blinkt die LED. Das Gerät darf während dem Blinken nicht ausgeschaltet werden, da sonst Daten verloren gehen könnten.



Starten / Stoppen der Datenaufzeichnung über das Service-Menü

Der Status der Datenaufzeichnung wird auch in der Statuszeile angezeigt

Datenaufzeichnung	Statuszeile		
Gestartet	•		
Gestoppt	🛛 🗖 🛜 🦞		

Tipp: Durch Anwahl des Statussymboles gelangt man direkt in das entsprechende Konfigurationsmenü

8. Auswertung der aufgezeichneten Daten via Geräte-Webseite

Für die Auswertung der aufgezeichneten Daten via Webseite des Gerätes muss die Konfiguration aktiv sein, welche bei der Aufzeichnung der Daten benutzt wurde. Es sind dann nur Daten sicht- und auswertbar, welche mit dieser Konfiguration aufgezeichnet wurden.

ACHTUNG: Falls die bei der Datenaufzeichnung verwendete Konfiguration verändert wurde oder nicht mehr verfügbar ist, können die Daten eventuell nicht mehr korrekt ausgewertet werden.

8.1 Verfügbare Langzeit-Aufzeichnungen

0

Via Konfigurations-Manager sind für jede Konfiguration die aufgezeichneten Zeitbereiche ersichtlich:

Konfiguration:	[17] Haupteinspelsung GB2 UG	2, Aargaue	erstr. 7, Wohle	en		~
	Haupteinspeisung GB2 UG2 Aargauerstr. 7 Wohlen			4-Leiter ungleichbel. 230.0V 100A 50Hz		
Konfiguration aktivieren	Löschen Herunterladen					
	Konfiguration	n [17] M	esskampa	agne		
	13.03.2020, 10:21:53	→		?	^	
	11.03.2020, 16:59:27	\rightarrow	13.03.202	20, 09:44:44		
	04.03.2020, 15:53:19	→	11.03.202	20, 16:45:56		
	25.02.2020, 12:57:12	→	04.03.202	20, 15:52:56		
	20.01.2020, 15:56:14	→	21.02.202	20, 13:26:58		
	02.12.2019, 16:21:02	\rightarrow	20.01.202	20, 15:56:12		
	23.09.2019, 13:40:51	→	02.12.201	19, 10:35:59		
	04.09.2019, 15:28:40	→	23.09.201	19, 13:27:13		

Gruppe	Art der Daten	Abfrage	
<u>Periodische</u> <u>Daten</u>	 Zeitliche Verläufe von Mittelwerten sowie Zählerablesungen 	Energie	MittelwertloggerZählerlogger
<u>Sicherheits-</u> <u>Ereignisse</u>	 Sicherheits-Log (Audit Log) 	Service	 Log des Sicherheitssystems
<u>PQ-</u> <u>Ereignisse</u>	 Das Auftreten von PQ-Ereignissen wird in die Liste der PQ-Ereignisse eingetragen. Durch Auswahl solcher Einträge können die Verläufe der RMS-Werte aller Spannungen RMS-Werte aller Ströme (nur PQ5000MOBCLM) Kurvenform aller Spannungen während der Störung angezeigt werden 	Ereignisse	 PQ-Ereignisse und Signalspannungen
PQ-Statistik	Für die aktive Konfiguration kann eine Bewertung der Konformität zur voreingestellten PQ-Norm gemacht werden. Zusätzlich können Tagestrends überwachter PQ-Variablen angezeigt werden. Mit Hilfe des PQ-Easy Reports können zudem Konformitäts-Berichte direkt über die Webseite erzeugt werden.	Statistik	

Datenexport als CSV-Datei



In einigen Datenvisualisierungen kann ein Export im Dateiformat CSV (Comma Separated Value) gemacht werden.



Für Zeitverläufe von Messwerten (z.B. Zählerablesungen) kann der Zeitbereich für die zu exportierenden Daten ausgewählt werden. Für Ereignislisten werden die letzten 250 Ereignisse gespeichert.

Die erzeugte CSV-Datei kann als Textdatei in Excel importiert werden.

In derselben Datei sind jeweils die Daten für alle Grössen der entsprechenden Gruppe enthalten.

8.1.1 Periodische Daten

Anzeige des zeitlichen Verlaufs von Mittelwerten



Auswahl der Mittelwert-Logger Gruppe



Die anzuzeigende Mittelwertgrösse kann über die Auswahl des entsprechenden Registers gewählt werden.

Die grafische Darstellung erlaubt den direkten Vergleich mit den Werten des Vortages.

Die Darstellung unterstützt Balkenund Liniendarstellung, min/max-Wert Anzeige, Zeitzoom und Kurvenablesung.

Anzeige des zeitlichen Verlaufs von Zählerwerten

Zählerablesungen sind im Menü Energie abgelegt:

> Ene	ergie > Zäł	hlerlogger > E	inspeisung (G2 🔻				
Netz	Phase 1	Phase 2	Phase 3					
Γ	Log. ΣP(I+IV)	Log. ΣΡ(II+III)	Log. ΣQ(I+II)	Log. ΣQ(III+IV)			٦	
(K < 1	2 3 >	+5>> Ergel	bnisse pro Seite 25	ý V			
	#		Zeit		P ΣT (I+IV)			
	1			07.08.2023, 00:00:00,000	43379.04	kWh		
	2			06.08.2023, 00:00:00,000	42667.59	kWh		
	3			05.08.2023, 00:00:00,000	42171.22	kWh		
	4			04.08.2023, 00:00:00,000	41118.64	kWh		
	5			03.08.2023, 00:00:00,000	40128.14	kWh		
	6			02.09.2022.00.00.00.000	20162.60	LIMB		

Tabellarische Darstellung der Zählerstands-Ablesungen

8.1.2 PQ-Ereignisse

Netzqualitäts-Ereignisse sind mit der Zeit des Auftretens, der Dauer und weiterer charakteristischer Ereigniswerte (wie z.B. der Restspannung) in der PQ-Ereignisliste eingetragen, wobei Signalspannungs-Ereignisse in einer separaten Liste abgelegt sind. Durch Auswahl eines Listeneintrages gelangt man in die grafische Anzeige der Messwertverläufe während des Ereignisses. Folgende Darstellungen werden unterstützt:

- Halbperioden RMS-Verlauf aller Spannungen
- Halbperioden RMS-Verlauf der Ströme jedes Current-Moduls (nur beim PQ5000MOBCLM)
- Kurvenform (Abtastwerte) aller Spannungen

	>	PQ-Ereignisse	е					
	PQ	-Ereignisse	Signalspannung					
I		06.07	2023 → 07.08.2023	Aktuelist	e Ereignisse			
$\overline{\mathbf{X}}$		(K < 1	2 3	4 5 > +5	>>> Ergebnisse pro	Seite 25 🗸		
M		Filter Spannungsüberl	höhung Spannu	Ingseinbruch Span	nungsunterbruch	chnelle Spannungsänderung Stromüberhöhu	ing	
		Schnappschuss	Frequenzabwe	ichung				
×		Zeit 🗘	Dauer [s] 🔷	Ereignistyp 🔶	Triggerkanal 🔶	Detail	¢	
¢		07.08.2023 15:59:03,024	0.020	Stromüberhöhung	п	Strommodul: [3] Einspeisung G2		
		07.08.2023 08:26:38,897	0.020	Stromüberhöhung	11, 13	Strommodul: [3] Einspeisung G2		
		07.08.2023 05:16:18,725	0.070	Schnelle Spannungsänderung	U1, U2	ΔUmax: 23.384094 V ΔUss: 0.155594 V		
		05.08.2023 02:28:55,560	0.063	Spannungseinbruch	U1, U3	Restspannung: 197.974533 V Tiefe: 32.025467 V		
		04.08.2023	0.020	Stromüberhöhung	11	Strommodul: [3] Einspeisung G2		

Liste der PQ-Ereignisse

Grafische Darstellung eines PQ-Ereignisses (Halbperioden-Werte)

Current-Modul kann ausgewählt werden (nur beim PQ5000MOBCLM)



Hinweis: Für den PQ5000MOBCL sind keine Stromwerte verfügbar

Mit den aufgezeichneten Ereignissen im Bereich **Signalspannung** lässt sich überprüfen, ob die Pegel der Rundsteuerung beim Empfänger den Erwartungen entsprechen und andererseits die Pulssequenzen korrekt ankommen.



Erkannte Sequenz auf der Rundsteuerfrequenz

8.1.3 PQ-Statistik

Über das Menü PQ-Statistik können alle aufgenommenen Netzqualitätsdaten visualisiert und bewertet werden:

- PQ-Statistik: Übersicht der überwachten Parameter (4.4.2) •
- Tagesverläufe der erfassten PQ-Grössen •
- Konformitätsberichte mittels PQ-Easy Report .

Übersicht der PQ-Statistik

Diese wird für die Dauer der ausgewählten Messkampagne, unter Anwendung der voreingestellten Norm, geladen und visualisiert. Daraus ist sehr einfach ersichtlich, ob die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden oder nicht. Jedes durch die gewählte Norm zu überwachende Kriterium wird mit einem Balken dargestellt, welcher sich aus mehreren Farbkomponenten zusammensetzen kann:



Anforderung erfüllt Fehlende Daten Anforderung nicht erfüllt

Beispiel für die Überwachung von Spannungsänderungen:



- Zu erfüllender Grenzwert ist mit einem roten Strich markiert (95% der Gesamtzeit)
- U1N: Anforderung erfüllt, da grüner Balken > 95% .
- U2N: Anforderung nicht erfüllt, da grüner Balken < 95% •
- U3N: Anforderung erfüllt, da grüner Balken > 95% .

		> PQ-Stat	istik				
		Übersicht	Frequenz	Tagesstatistik Spannung	Harmonische U	Zwischenharmonische U	Tagesstatistik Strom
<u> </u>		Harmonische	I Zwischer	nharmonische I			
PQ-Statistik							
Service		Messkam	pagne 14.07.2020	- 17.07.2020		Norm EN50160	~
Einstellungen		_				CP1	
		Frequ	lenz				
	×	τ	95.0%	96.3%	97.5%	98.8%	100.0%
	ø	U1N U2N	hung				=
e PQ-Statistik Übersicht		t	90.0%	92.5%	95.0%	97.5%	100.0%
rd für die Dauer der		Lang	zeitflicker Plt				
wählten Kampagne		Pst1N					
gezeigt, wobei der		Pst2N Pst3N					
dzeitpunkt auf das letzte		τ	90.0%	92.5%	95.0%	97.5%	100.0%
-min-Intervall reduziert		Signa	Ispannung				
rd.		Usignal					
		τ	95.0%	96.3%	97.5%	98.8%	100.0%
		Span	nungs-Unsymm	netrie			
		Uneg/pi					
		t	90.0%	92.5%	95.0%	97.5%	100.0%

Tagesverläufe überwachter PQ-Grössen

Für alle aufgezeichneten PQ-Grössen können Details auf Tagesbasis angezeigt werden. Sofern die ausgewählte Norm Grenzwerte für die visualisierte Grösse enthält, werden diese in der Grafik eingetragen. Unten einige Beispiele:



Spannungsharmonische

Für jede Phase und jede Oberschwingung wird gezeigt, wie nahe die ermittelten Werte am Grenzwert liegen.

Dargestellt werden jeweils der Mittelwert aller 144 Werte eines Tages und der maximale 10-min-Wert.

Verlauf der Spannungswerte

Für jeden Spannungswert wird der zeitliche Verlauf der 10-min Werte, auf Wunsch mit Min/Max, über einen Tag angezeigt.

Bei der gewählten Norm, dürfen die Werte erlaubte Bänder nicht verlassen:

- für 100% der Zeit (±10%)
- für 95% der Zeit (+10 / -15%)

Häufigkeitsverteilung der 10-s Frequenzwerte

Die Grenzwerte sind hier nicht ersichtlich, da sie ausserhalb des angezeigten Bereiches liegen.

49 91

50 00

0.05

F [Hz]

50.10

50.16

8.1.4 Konformitätsbericht PQ-Easy Report

Via 🔲 kann ein Konformitätsbericht im PDF-Format erstellt werden.

•	> PQ-Statistik						
	Übersicht Frequen	z Tagesstatistik Spannung	Harmonische U	Zwischenharmonische U	Tagesstatistik Strom		
	Harmonische I Zwi	ischenharmonische I				PU-EAS	
h.						neruni	
2+							
$\overline{\mathbf{x}}$	Messkampagne 20.07	7.2020 - 20.07.2020		Norm EN50160	~		
				NS	~		
67	Frequenz						
	F						
X	t 99.0%	99.3%	99.5%	99.8%	100.0%		
	Spannung						
¢	U12						
	U23						
	U31		100 C	and the second			



- 1. Messkampagne auswählen. Hinweis: Start- und Endzeitpunkt werden auf vollständige 10-min Intervalle reduziert.
- 2. Start- und Endzeitpunkt können in 10-min Schritten geändert werden.
- 3. Umfang des Berichtes wählen
- 4. Optional: Kommentar eingeben, der auf der ersten Seite des Berichts angezeigt werden soll
- 5. Berichtserstellung starten...

Während der Berichtserstellung wird am oberen Bildschirmrand eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Die Dauer für die Erstellung hängt vom gewählten Berichtsumfang, dem Auswertezeitraum und der Anzahl der erfassten PQ-Ereignisse ab.

Der erstellte Bericht kann heruntergeladen werden.

Je nach verwendetem Browser und dessen Einstellungen, kann gewählt werden wo die Datei gespeichert werden soll oder der Bericht wird ins Standard-Downloadverzeichnis gespeichert.

Beispiel eines Konformitätsberichtes

a) Übersicht





b) Details





8.2 Messwert-Informationen in Dateiform

Messwert-Informationen können auch in Dateiform bereitgestellt werden. Dazu dient der Datenexport-Scheduler, mit dem verschiedene, vordefinierte Aufgaben verwaltet werden können. Die Dateien können periodisch oder ereignisgesteuert erzeugt und lokal im Gerät gespeichert werden und / oder an einen SFTP-Server gesendet werden.

Die Verwaltung und Anpassung von Aufgaben für die Bereitstellung von Dateien erfolgt über das Menü Datenexport | Automatisierter Datenexport im Einstellmenü.

8.2.1 Vordefinierte Aufgaben

Der Datenexport-Scheduler enthält drei vordefinierte Aufgaben für die Bereitstellung von Messwerten im PQDIF- oder CSV-Dateiformat. Zur besseren Lesbarkeit sind hier alle Aufgaben aktiviert, in der Werkseinstellung ist nur die Aufgabe «Periodic PQIS» aktiv.

aktiv	Name	Erstellung	Datei	Aktion
	Periodic PQDIF	Täglich (letzte 24 Stunden)	[PQDIF] Alle Messwerte in drei separaten Dateien	• lokal speichern
	PQ Events	Sofort	[PQDIF] Ereignisse	• an SFTP-Server senden
	Periodic PQIS	Täglich (letzte 24 Stunden)	[CSV] Periodische CSV-Daten	• lokal speichern

Diese Aufgaben können vom Anwender aktiviert, deaktiviert und geändert, aber nicht gelöscht werden. Als Aktionen können die lokale Speicherung und das Senden an einen SFTP-Server definiert werden.

Periodic PQIS

Wenn diese Aufgabe aktiviert ist, erzeugt das Gerät periodisch, jeweils am Ende eines Tages, CSV-Dateien mit allen Informationen über die Netzqualität, eventuell während des Tages aufgetretene Ereignisse sowie die ermittelten Lastgänge pro Current-Modul. Diese Dateien können für einen wählbaren Zeitbereich in einer ZIP-Datei komprimiert <u>heruntergeladen</u> werden. Sie sind so aufgebaut und formatiert, dass sie direkt in die Software PQIS[®] eingelesen und dort ausgewertet werden können. Folgende Dateien werden erzeugt:

- 10-Minuten Mittelwerte für die PQ-Bewertung
- 2-Stunden Flickerwerte für die PQ-Bewertung
- 10-min-Mittelwerte der jeweiligen Current-Module für die PQ-Statistik
- Mittelwerte (programmierbares Intervall) der Leistungsgrössen der jeweiligen Current-Module für die Lastganganalyse
- PQ-Ereignisliste
- Daten für jedes PQ-Ereignis:
 - Halbperiodenwerte der Spannungen
 - Halbperiodenwerte der jeweiligen Current-Module (nur beim PQ5000MOBCLM)
 - Kurvenform (Abtastwerte) der Spannungen
- Signalspannungs-Ereignisliste
- Halbperiodenwerte der Spannungen für jedes Signalspannungsereignis

PQ Events

Wenn diese Aufgabe aktiviert ist, erzeugt das Gerät eine PQDIF-Datei mit den Ereignisdaten, sobald das zugehörige PQ-Ereignis beendet ist. Typischerweise wird diese Datei dann an einen SFTP-Server gesendet.

Periodic PQDIF

Wenn diese Aufgabe aktiviert ist, erzeugt das Gerät periodisch jeweils kurz nach Mitternacht PQDIF-Datei(en) und speichert diese in einer hierarchischen Zeitstruktur (Jahr, Monat, Tag).

Durch Auswahl einer vordefinierten Aufgabe können die zugehörigen Einstellungen angepasst werden. Bei der Aufgabe *Periodic PQDIF* kann zum Beispiel gewählt werden, ob die Information in einer Datei oder in bis zu drei Dateien (Statistics, Histograms, Events) gespeichert werden soll. Der Zeitraum kann einen Tag oder sieben Tage umfassen, die Erzeugung kann täglich oder wöchentlich erfolgen.

Periodic PQDIF				
Datei	_			
PQDIF	~	Alles in einer Datei	~	
Erstellung				
Täglich (letzte 7 Tage)	~			
Täglich (letzte 24 Stunden)				
Wöchentlich (letzte 7 Tage)				
Aktion	_			
lokal speichern		~		

8.2.2 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite

Kommunikationstests	PQDIF generieren	
Zähler setzen/rücksetzen	PQIS-Daten herunterladen	
Datenaufzeichnung starten/stoppen	Daten herunterladen	
Logger löschen		
Betriebsstunden		
Geräte-Information		
Lokaler Datenspeicher		
Audit Loa		

Über das Service-Menü **Lokaler Datenspeicher | Daten herunterladen** kann auf die im Gerät gespeicherten Dateien zugegriffen werden. Abhängig von den im Datenexport-Scheduler definierten Aufgaben kann die verfügbare Dateistruktur unterschiedlich sein:

- csvdata: Datenablage für alle CSV-Dateien welche lokal gespeichert werden
- pqdif: Datenablage für alle PQDIF-Dateien welche lokal gespeichert werden

Die existierende Dateistruktur wird in einem neuen Tab angezeigt.

Name	÷	Geände
Covdata Covdata		
pqdif		

Alle Dateien sind in einer hierarchischen Zeitstruktur (Jahr, Monat, Tag) abgelegt. Durch Auswahl des gewünschten Datums und Doppelklick auf eine Datei, kann diese einfach heruntergeladen werden. > Service > Lokaler Datenspeicher > Daten herunterladen

<	>C (pqdif/y2021/m02/d11			
Nam	ie 🌩	Geändert 🔶	Grösse 🍦	¢
*	PQ3000-1175278002_20210211_Events	12.02.2021, 01:12:22	10.49 MB	Ì
*	PQ3000-1175278002_20210211_Histograms	12.02.2021, 01:12:37	48.64 kB	Ì
-	PQ3000-1175278002_20210211_Statistics	12.02.2021, 01:12:37	972.26 kB	Ē

8.2.3 PQIS-Dateien herunterladen

Über das Service-Menü können die im Gerät gespeicherten Dateien für die Datenübernahme in die Software PQIS heruntergeladen werden.

<u> </u>	> Service > Lokaler Datenspeicher > PQIS-Daten herunterladen						
	Kommunikationstests	Kommunikationstests PQDIF generieren		PQIS-Date Zeitbereic	n innerhalb eines hs	Zeitbereich wählen	
I .	Zähler setzen/rücksetzen	PQIS-Daten herunterladen					
	Datenaufzeichnung starten/stoppen	Daten herunterladen	_	_		×	
	Logger löschen		Wählen Sie herunterge	den Zeitber laden werde	eich, welcher n soll		
∇	Betriebsstunden		Messkampagn	ie	06.10.2023 10:05:46 - 09.10	0.2023 08:45:52 🗸	
E	Geräte-Information		Start		06.10	.2023 10:05	
	Lokaler Datenspeicher		Ende		09.10	.2023 08:45	
×	Audit Log		Mittelwerte				
¢	Firmware-Update		PQ-Ereignisse				
	Firmware-Update (Option)		Signalspannun	igsereignisse			
	Geräte-Neustart				Herunterlad	den Abbrechen	

Durch Auswahl einer Messkampagne können alle Datei-Informationen für den vollständigen Mess-Zeitraum als komprimierte ZIP-Datei auf den lokalen Rechner heruntergeladen werden. Anfangs- und Endzeit werden automatisch übernommen, können aber geändert werden. Falls gewünscht, können Datenfiles von Signalspannungs-Ereignissen weggelassen werden, da sie kein Netzqualitätsproblem repräsentieren.

8.2.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server

Falls im Datenexport-Scheduler als Aktion das Senden an einen SFTP-Server ausgewählt wurde, werden die entsprechenden Dateien periodisch an den in den Einstellungen der Kommunikation eingestellten SFTP-Server versendet.

Host	tenserv.camillebauer.intra
Port	22
Benutzername	sftpuser
Passwort	
Basisverzeichnis	data
Nur mit vertrauenswürdigem Server verbinden	Nein 🗸

Zur Erhöhung der Sicherheit kann eingestellt werden, dass sich das Gerät nur mit einem vertrauenswürdigen Server verbindet. Dieser muss bei der Aktivierung dieser Einstellung verfügbar sein und sendet seinen öffentlichen Schlüssel an das Gerät. Wenn dieser Schlüssel akzeptiert wird, wird der Host in die Liste der vertrauenswürdigen Server aufgenommen.

	×
	Wenn Sie diesem Host vertrauen, drücken Sie auf Ja um dessen Schlüssel aufzubewahren Algorithmus:ssh-rsa SHA256:nMMdZ2Ux7aKvUrJiiFZ0kofMUNoONVDUnWveD7KzSM
SHA256:nMMdZ2Ux7aKvlJrJijFZ0kofMUNoONVDUnWyeD7K: MD5:b7:d6:c7:9c:37:ab:c7:8f:6d:e5:90:57:01:b6:8f:6b	MD5:b7:d6:c7:9c:37:ab:c7:8f:6d:e5:90:57:01:b6:8f:6b
	Ja Nein

8.2.5 Auswertung der PQDIF-Dateien

Für die Auswertung der Daten der PQDIF-Dateien kann ein kostenfreiesTool mit beschränktem Funktionsumfang, wie der PQDiffractor von Electrotek Concepts (<u>http://www.pqview.com/pqdiffractor/;</u> Registrierung erforderlich) oder jede andere Software (z.B. Dranview-7) welche das PQDIF-Format unterstützt, verwendet werden.



Darstellung eines Spannungseinbruchs mit dem PQDiffractor

9. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung

9.1 Kalibration und Neuabgleich

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung abgeglichen und geprüft. Der Auslieferungszustand wird erfasst und in elektronischer Form abgelegt.

Die Messunsicherheit von Messgeräten kann sich während des Betriebs ändern, falls z.B. die spezifizierten Umgebungsbedingungen nicht eingehalten werden. Auf Wunsch kann bei uns im Werk eine Kalibrierung, verbunden mit einem eventuellen Neuabgleich, zur Sicherstellung der Genauigkeit durchgeführt werden.

9.2 Reinigung

Die Bedientasten sollten in regelmässigen Abständen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.



Schäden durch Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie deshalb keine Reinigungsmittel.

9.3 Batterie

Das Gerät enthält eine Batterie zur Pufferung der internen Uhr. Diese kann vom Anwender nicht getauscht werden. Der Ersatz kann nur im Werk erfolgen.

Zur Überbrückung von Ausfällen der Stromversorgung ist ein wartungsfreies Kapazitätsmodul eingebaut.

9.4 Entsorgung

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für die eingebauten Batterie und das Kapazitätsmodul.



Gefahr für Feuer oder Brand. Die herausgenommenen Batterien und Kapazitäten dürfen nicht zerlegt, zerkleinert, erhitzt oder verbrannt werden.

10. Technische Daten

Messeingänge

Spannung Basisgerät

Nennspannung:	57,7400 VLN (UL: 347 VLN), 100693 VLL (UL: 600 VLL);
Messbereich max.:	520 V _{LN} , 900 V _{LL} (Sinus)
Messkategorie:	600V CAT IV
Messunsicherheit:	± 0,1%
Eigenverbrauch:	≤ U² / 1,54 MΩ pro Phase
Impedanz:	1,54 MΩ pro Phase
Überlastbarkeit:	dauernd: 520 V _{LN} , 900 V _{LL}
	10 x 1 s, Intervall 10s: 800 V_{LN} , 1386 V_{LL}

Strommessung mit Current Modulen 3P / 3PN

Bemessungsstrom Bereich 1:	400 A (typ.), 1000 A (max.)
Bemessungsstrom Bereich 2:	8 kA (typ.), 20 kA (max.)
Messkategorie:	600V CAT IV
Messunsicherheit:	± 0,5% (bei zentriertem Leiter und ohne Fremdfeld)
Winkelfehler:	± 1,0°
Design:	3 oder 4 Rogowski-Spulen
Durchmesser Rogowski:	75 oder 100 mm

Messunsicherheit

Referenzbedingungen nach IEC 62586-1, Umgebung 23°C±1K, sinusförmiger Eingang, Rogowski-Strommessung mit zentriertem Leiter und ohne Fremdfeld

Spannung:	± 0,1 %
Strom	± 0,5 %
Leistung:	± 2,0 % (typisch)
Leistungsfaktor:	± 1,0°
Frequenz:	± 0,01 Hz
Wirkenergie	Klasse 3 (typisch)
Blindenergie	Klasse 3 (typisch)
Anschlussart:	4-Leiter, ungleichbelastet
Nennfrequenz:	42 <u>50</u> 58Hz
Abtastrate:	18 kHz (U), 54 kHz (I)
Datenspeicher intern:	64 GB

Power Quality

Art des Gerätes:	(IEC 62586-1) PQI-A FI1 P ower Q uality Instrument – Klasse A ; Fixe Installation;
	Innenraumanwendung mit unkontrollierten Temperatur-Variationen (1)
Messintervall:	200 ms (50Hz: 10 Perioden)
Markierungskonzept:	Mehrphasiger Ansatz gemäss IEC 61000-4-30
Zertifizierung:	Gemäss IEC 62586-2 (Norm für die Prüfung der Einhaltung der IEC 61000-4-30)
Zertifizierungsstelle:	Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS, eine unabhängige und
	akkreditierte Prüfstelle

Konformitätsbewertung nach IEC 62586-2: 2017
--

Кар.	PQ-Parameter	Compliance 120 V- 60 Hz	Compliance 230 V – 50 Hz
6.1	Netzfrequenz	Ja	Ja
6.2	Höhe der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.3	Flicker	Ja (Klasse F1)	Ja (Klasse F1)
6.4	Unterbrüche, Einbrüche, Überhöhungen der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.5	Unsymmetrie der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.6	Oberschwingungen der Spannungen	Ja	Ja
6.7	Interharmonische der Spannungen	Ja	Ja
6.8	Spannungen für Signalübertragung	Ja	Ja
6.10	Flagging	Ja	Ja
6.11	Unsicherheit der Zeitinformation	Ja	Ja
6.12	Variationen aufgrund externer Einflussgrössen	Ja	Ja
6.13	Schnelle Spannungsänderungen (RVC)	Ja	Ja

Nullpunktunterdrückung, Bereichseinschränkungen

Für die Stromeingänge ist ein Anlaufstrom definiert. Liegt der gemessene Grundschwingungsstrom unterhalb von 2 A, wird der Stromwert unterdrückt bzw. auf Null gesetzt. Daraus abgeleitete Grössen, wie z.B. die Leistungswerte, werden in diesem Fall ebenfalls auf Null gesetzt.

Stromversorgung	via Netzteil
Nennspannung:	100 240V AC, 300V OVC IV
Sekundär:	24V DC, 1.2A
Frequenz:	47 63 Hz

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Überbrückungszeit:	≥30s
Technologie:	Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren

Kommunikation

Ethernet	via RJ45-Buchse
Protokoll:	Modbus/TCP, NTP, http, https, IPv4, IPv6
Physik:	Ethernet 100BaseTX
Mode:	10/100 Mbit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
WLAN	via USB-Buchse
Protokoll:	Modbus/TCP, http
Access Point:	Bis 10 Clients

Der EDIMAX N150 Wireless LAN USB Adapter erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.

Interne Uhr (RTC)

Unsicherheit: Synchronisation: Gangreserve:

± 2 Minuten / Monat (15 bis 30°C) keine, via Ethernet (<u>NTP-Protokoll</u>) oder <u>GPS</u> > 10 Jahre

Die Zeitsynchronisation via NTP oder GPS ist eine elementare Anforderung an Netzqualitätsmessgeräte der Klasse A. Erst mit einer korrekten Zeitreferenz wird die Bewertung der Netzqualität und die Analyse von Störungen im Netz möglich.

Umgebungsbedingungen, allgemeine Hinweise

Betriebstemperatur:	–10 bis <u>15 bis 30</u> bis +55°C
Lagertemperatur:	-25 bis +70°C;
Temperatureinfluss:	0,5 x Messunsicherheit pro 10 K
Langzeitdrift:	0,5 x Messunsicherheit pro Jahr
Anwendungsgruppe:	II
Relative Luftfeuchte:	< 95% ohne Betauung
Betriebshöhe:	≤ 2'000 m über NN

Sicherheit

Die Stromeingänge sind untereinander galvanisch getrennt.Schutzklasse:II (schutzisoliert, Spannungseingänge mit Schutzimpedanz)Verschmutzungsgrad:2Schutzart Basisgerät:IP65 (mit geschlossenem Gehäusedeckel)Schutzart Rogowski:IP67Schutzart Current Modul:IP43

Angewendete Vorschriften, Normen und Richtlinien

IEC/EN 61010	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
IEC/EN 61000-4-30 Ed.3	Verfahren zur Messung der Spannungsqualität
IEC/EN 61000-4-7	Verfahren zur Messung von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen
IEC/EN 61000-4-15	Flickermeter – Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikation
IEEE 1159.3	Recommended Practice for the Transfer of Power Quality Data
IEC 62586-1 Ed. 2	Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen – Messgeräte für die Spannungsqualität
IEC 62586-2 Ed. 2	Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen – Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit
EN50160	Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
DIN 40110	Wechselstromgrössen
IEC/EN 60068-2-1/	Umweltprüfungen
-2/-3/-6/-27:	-1 Kälte, -2 Trockene Wärme, -3 Feuchte Wärme, -6 Schwingungen, -27 Schocken
IEC/EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Störaussendung für Industriebereiche
IEC/EN 61000-6-5	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Störfestigkeit im Bereich von Kraftwerken und Schaltstationen
IEC/EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse
UL94	Prüfung für die Entflammbarkeit von Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und Geräten
2011/65/EU (RoHS)	EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Warning

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This device complies with part 15 of the FCC:

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-0003.

FCC statement

The following statement applies to the products covered in this manual, unless otherwise specified herein. The statement for other products will appear in the accompanying documentation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 for digital apparatus. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/T.V. technician for help.

Camille Bauer Metrawatt AG is not responsible for any radio television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Camille Bauer Metrawatt AG. The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

11. Abmessungen

L x B x H: 360 x 304 x 194 [mm]



Anhang

A Beschreibung der Messgrössen

Bezug / Abgabe / induktiv / kapazitiv

Das Gerät stellt Informationen für alle vier Quadranten zur Verfügung. Quadranten werden üblicherweise mit den römischen Zahlen I, II, III und IV, gemäss nebenstehender Grafik, bezeichnet. Je nachdem, ob das gemessene System aus Erzeuger- oder Verbrauchersicht betrachtet wird, ändert sich aber auch die Interpretation der Quadranten: Die Energie welche aus der Wirkleistung in den Quadranten I+IV gebildet wird, kann dann z.B. als gelieferte oder bezogene Wirkenergie angesehen werden.

Um eine unabhängige Interpretation der 4-Quadranten Information zu ermöglichen, werden die Begriffe Bezug, Abgabe sowie induktive oder kapazitive Belastung bei der Anzeige der Daten vermieden. Sie sind durch die Angabe der Quadranten I, II, III oder IV, eine Kombination derselben, oder eine entsprechende grafische Darstellung ausgedrückt.



A1 Grund-Messgrössen

Die Grundmessgrössen des elektrischen Netzes werden alle 200ms, durch Mittelwertbildung über 10 Perioden bei Nennfrequenz 50Hz, bestimmt.

Spannungen des Basisgerätes

Messgrösse
Spannung U _{1N}
Spannung U _{2N}
Spannung U _{3N}
Spannung U ₁₂
Spannung U ₂₃
Spannung U ₃₁
Spannung U _{NE}
Phasenwinkel zwischen U1 und U2
Phasenwinkel zwischen U2 und U3
Phasenwinkel zwischen U3 und U1

Zusätzlich für jedes Current Modul

Messgrösse
Strom I1
Strom I2
Strom I3
Strom im Neutralleiter I _N
Strom im Erdleiter IPE (berechnet)
Wirkleistung P
Wirkleistung P1
Wirkleistung P2
Wirkleistung P3
Gesamt-Blindleistung Q
Gesamt-Blindleistung Q1
Gesamt-Blindleistung Q2
Gesamt-Blindleistung Q3
Grundschwingungs-Blindleistung Q(H1)
Grundschwingungs-Blindleistung Q(H1) L1
Grundschwingungs-Blindleistung Q(H1) L2
Grundschwingungs-Blindleistung Q(H1) L3
Scheinleistung S
Scheinleistung S1
Scheinleistung S2
Scheinleistung S3
Frequenz F
Powerfaktor PF
Powerfaktor PF1
Powerfaktor PF2
Powerfaktor PF3
соѕф (Н1)
cosφ (H1) L1
cosφ (H1) L2
cosφ (H1) L3
Winkel zwischen U1 und I1
Winkel zwischen U2 und I2
Winkel zwischen U3 und I3

A2 Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Die Analyse der Oberschwingungen und Zwischenharmonischen erfolgt gemäss IEC 61000-4-7 über 10 Perioden bei 50Hz. Die Berechnungen erfolgt für alle Spannungen des Basisgerätes und die Ströme ...

- eines wählbaren Referenzkanals (für PQ5000MOBCL)
- aller Current-Module (for PQ5000MOBCLM)

Spannungen des Basisgerätes

Messgrösse	Messgrösse
THD Spannung U1N	Oberschwingungsanteile U12 bis zur 50.
THD Spannung U2N	Oberschwingungsanteile U23 bis zur 50.
THD Spannung U3N	Oberschwingungsanteile U31 bis zur 50.
THD Spannung UNE	Zwischenharmonische U1N bis zur 50.
THD Spannung U12	Zwischenharmonische U2N bis zur 50.
THD Spannung U23	Zwischenharmonische U3N bis zur 50.
THD Spannung U31	Zwischenharmonische UNE bis zur 50.
Oberschwingungsanteile U1N bis zur 50.	Zwischenharmonische U12 bis zur 50.
Oberschwingungsanteile U2N bis zur 50.	Zwischenharmonische U23 bis zur 50.
Oberschwingungsanteile U3N bis zur 50.	Zwischenharmonische U31 bis zur 50.
Oberschwingungsanteile UNE bis zur 50.	

Ströme eines Current-Moduls

Messgrösse	Messgrösse
Oberschwingungsanteile I1 bis zur 50.	THD Strom I1
Oberschwingungsanteile I2 bis zur 50.	THD Strom I2
Oberschwingungsanteile I3 bis zur 50.	THD Strom I3
Oberschwingungsanteile IN bis zur 50.	THD Strom IN
Zwischenharmonische I1 bis zur 50.	TDD Strom I1
Zwischenharmonische I2 bis zur 50.	TDD Strom I2
Zwischenharmonische 13 bis zur 50.	TDD Strom I3
Zwischenharmonische IN bis zur 50.	TDD Strom IN

Messgrösse	
THD Strom I1	
THD Strom I2	
THD Strom I3	
THD Strom IN	
TDD Strom I1	
TDD Strom I2	
TDD Strom I3	
TDD Strom IN	

Oberschwingungen

Oberschwingungen sind Vielfache der Grund- bzw. Netzfrequenz. Sie entstehen durch nichtlineare Verbraucher im Netz, wie z.B. drehzahlgeregelte Antriebe, Gleichrichter, Thyristorsteuerungen oder Leuchtstofflampen. Dadurch entstehen unerwünschte Nebenwirkungen, wie etwa die zusätzliche thermische Belastung von Betriebsmitteln oder Leitungen, welche zu vorzeitiger Alterung oder sogar zum Ausfall führen können.

TDD (Total Demand Distortion)

Der gesamte Oberschwingungsanteil der Ströme wird zusätzlich zum THD, der auf den momentanen Stromwert bezogen ist, auch als Total Demand Distortion (TDD), bestimmt. Dieser ist auf den (programmierbaren) maximalen Bedarfsstrom skaliert, um den Einfluss auf die angeschlossenen Betriebsmittel besser abschätzen zu können.

A3 Netz-Unsymmetrie

Spannungen des Basisgerätes

Messgrösse	
Mitsystem UR1	[V]
Gegensystem UR2	[V]
Nullsystem U0	[V]
Unsymmetrie UR2/UR1	[%]
Unsymmetrie U0/UR1	[%]

Zusätzlich für jedes Current Modul

Messgrösse	
Mitsystem IR1	[A]
Gegensystem IR2	[A]
Nullsystem I0	[A]
Unsymmetrie IR2/IR1	[%]
Unsymmetrie I0/IR1	[%]

Unsymmetrie in Drehstromnetzen kann sowohl durch einphasige Belastung entstehen, als auch durch Störfälle, wie z.B. das Durchbrennen einer Sicherung, einen Erdschluss, einen Phasenausfall oder Isolationsfehler. Auch Oberschwingungsanteile der 3., 9., 15., 21. usw. Ordnung, welche sich im Neutralleiter addieren, können zu Unsymmetrie führen. Auf Nennwert dimensionierte Betriebsmittel wie Drehstromgeneratoren, Transformatoren oder Motoren auf Verbraucherseite, können durch Unsymmetrie übermässig beansprucht werden. Dies kann zu verkürzter Lebensdauer oder thermisch bedingten Schädigungen oder Ausfällen führen. Eine Überwachung der Unsymmetrie hilft somit Kosten im Unterhalt zu sparen und verlängert die störungsfreie Betriebsdauer der eingesetzten Betriebsmittel.

Symmetrische Komponenten (nach Fortescue)

Die Bestimmung der Unsymmetrie mit Hilfe der symmetrischen Komponenten liefert Ergebnisse, welche für die Störanalyse und zu Schutzzwecken in Dreiphasennetzen verwendet werden können. Dabei wird das real existierende Netz in symmetrische Teilnetze aufgeteilt, Mit-, Gegen- und Nullsystem (bei Netzen mit Neutralleiter). Der Ansatz ist am besten bei rotierenden Maschinen zu verstehen. Das Mitsystem repräsentiert ein positives Drehfeld, das Gegensystem ein negatives (bremsendes) Drehfeld mit umgekehrter Drehrichtung. Das Gegensystem verhindert also, dass die Maschine das volle Drehmoment entwickeln kann. Bei Generatoren ist z.B. die maximale zulässige Schieflast (Stromunsymmetrie) typischerweise auf einen Wert von 8...12% begrenzt.

A4 Mittelwerte

Die Bestimmung der Mittelwerte erfolgt durch Integration der ermittelten Momentanwerte über das Mittelungsintervall.

Leistungsmittelwerte

Das Mittelungsintervall dieser Gruppe ist programmierbar. Folgende Mittelwerte werden für jeden mit einem Current-Modul überwachten Abgang bereitgestellt:

Messgrösse	Messgrösse
Wirkleistung Σ	Blindleistung L3
Blindleistung Σ	Scheinleistung L1
Scheinleistung Σ	Scheinleistung L2
Powerfaktor Σ	Scheinleistung L3
cosφ Σ	Powerfaktor L1
Wirkleistung L1	Powerfaktor L2
Wirkleistung L2	Powerfaktor L3
Wirkleistung L3	cosφ L1
Blindleistung L1	cosφ L2
Blindleistung L2	cosφ L3

10-min Mittelwerte der Spannungen des Basisgerätes

Messgrösse	Messgrösse
Spannung U _{1N}	THD U _{1N}
Spannung U _{2N}	THD U _{2N}
Spannung U _{3N}	THD U _{3N}
Spannung U ₁₂	THD U ₁₂
Spannung U ₂₃	THD U ₂₃
Spannung U ₃₁	THD U ₃₁
Spannung U _{NE}	THD U _{NE}

Mittelwerte der Ströme für jedes Current Modul

Das Mittelungsintervall dieser Gruppe ist beim PQ5000MOBCL gleich wie für die Leistungsmittelwerte und 10 Minuten beim PQ5000MOBCL.

Messgrösse	Messgrösse
Strom I1	THD I3
Strom I2	THD IN
Strom I3	TDD I1
Strom im Neutralleiter I _N	TDD I2
THD I1	TDD I3
THD I2	TDD IN

Synchronisation

Für die Steuerung der Mittelungsintervalle wird die interne Uhr verwendet, welche nach Möglichkeit via NTP oder GPS synchronisiert sein sollte. Die Synchronisation ist wichtig, um z.B. die Leistungsmittelwerte auf Verbraucher- und Erzeugerseite vergleichen zu können.

A5 Zähler

Die nachfolgenden Energiezählerwerte werden für jeden mit einem Current-Modul überwachten Abgang bereitgestellt:

Messgrösse	
Wirkenergie I+IV	Σ
Wirkenergie II+III	Σ
Blindenergie I+II	Σ
Blindenergie III+IV	Σ
Wirkenergie I+IV	L1
Wirkenergie I+IV	L2
Wirkenergie I+IV	L3
Wirkenergie II+III	L1
Wirkenergie II+III	L2
Wirkenergie II+III	L3
Blindenergie I+II	L1
Blindenergie I+II	L2
Blindenergie I+II	L3
Blindenergie III+IV	L1
Blindenergie III+IV	L2
Blindenergie III+IV	L3

Programmierbare Zählerauflösung

Für die Zähler kann die Auflösung (angezeigte Einheit) nahezu frei gewählt werden. Damit können Anwendungen mit kurzer Messzeit, z.B. Energieverbrauch pro Arbeitstag oder Charge, realisiert werden. Je feiner die Grundeinheit gewählt wird, desto schneller wird auch der Zählerüberlauf erreicht.

Zähler-Skalierung	999999999k	~
	999999999m	
	9999999.99	
	99999999.9	
	999999999	
	9999999.99k	
	99999999.9k	
	999999999k	
	9999999.99M	
	99999999.9M	
	999999999M	
	9999999999G	
	999999999.9G	
	999999999G	

Zählerablesungen

In einem programmierbaren Ableseintervall werden alle Zählerstände in einen Zählerlogger geschrieben. Aus der Differenz der aufgezeichneten Zählerablesungen lässt sich der Energieverbrauch für den zugehörigen Zeitabschnitt ermitteln.

B Netzwerkeinstellungen in Windows

Die Anzeige von Netzwerkeinstellungen und Netzwerkstatus ist von der verwendeten Windows-Version abhängig und kann von der hier dargestellten abweichen.

Netzwerk-Voreinstellungen anzeigen / ändern



Via Status können die aktiven Einstellungen der gewählten LAN-Verbindung angezeigt werden:

	Netzwerkverbindungsdetails
Verbindung IPv4-Konnektivität: Internet IPv6-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff Medienstatus: Aktiviert Dauer: 1Tag 01:31:51 Übertragungsrate: 1,0 GBit/s	Interference West Netzwerkverbindungsdetails: Eigenschaft Wert Verbindungsspezifisches camillebauer.intra Beschreibung Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse AC-22-0B-C5-68-EC
Details Aktivität	Hysikatise Alesse Alesse Dicesse Dicesse <thdicesse< th=""> <t< td=""></t<></thdicesse<>
Bytes: 116'593'049'845 1'052'493'273	192.168.56.155 IPv4-WINS-Server NetBIOS über TCPIP ak Ja
Schließe	n

Um die Einstellungen der LAN-Verbindung zu ändern, über **Eigenschaften** die beabsichtigten Einstellungen der gewählten LAN-Verbindung anzeigen. Dafür sind Administratorrechte erforderlich.



Die Einstellung **IP-Adresse** automatisch beziehen weist darauf hin, dass die Netzwerkeinstellungen von einem DHCP-Server im Netzwerk bezogen werden.

Falls der PC direkt an das Messgerät angeschlossen wird oder das Netzwerk keinen DHCP-Server hat, sind die Netzwerkeinstellungen undefiniert.

Die Netzwerkeinstellungen können manuell vorgegeben werden. Die eingegebenen Einstellungen werden nach Bestätigung mit <OK> aktiviert.

Die aktuellen Einstellungen aller LAN-Verbindungen eines Rechners können auch via DOS-Eingabeaufforderung abgefragt werden. Ein DOS-Fenster kann auf zwei Arten geöffnet werden:

- a) Start | Ausführen und als Befehl cmd eingeben
- b) Start | Alle Programme | Zubehör | Eingabeaufforderung

Im DOS-Fenster den Befehl ipconfig eingeben.



Stichwortverzeichnis

C	
cosφ	59, 62
D	
Datenaufzeichnung starten	
E	
Elektrische Anschlüsse	
Current Link	30
Spannung	29
Ethernet installation	8
F	
FCC statement	56
Firewall	10
G	
Geräte-Übersicht	5, 8
GPS	
Н	
HTTPS	
l	
I, II, III, IV	
Inbetriebnahme	35
Instandhaltung und Wartung	52
K	
Konformitätsbericht	46
L	
Lieferumfang	4
M	
Massbild	
Messgrössen	58
Grundgrössen	59
Mittelwerte und Trend	62

Netz-Unsymmetrie	61
Oberschwingungs-Analyse	60
Zähler	63
Messwerte	
Rücksetzen	37
Ν	
Netz-Unsymmetrie	61
NTP	10
Nullpunktunterdrückung	54
P	
PQ-Easy Report	46
PQ-Ereignisaufzeichnungen	41
PQ-Statistik	44
PQ-Überwachung	23
R	
Römische Zahlen	58
S	
Sicherheitshinweise	27
Sicherheitshinweise	27 19
Sicherheitshinweise	27 19 61
Sicherheitshinweise	27 19 61 21
Sicherheitshinweise	27 19 61 21
Sicherheitshinweise	27 19 61 21
Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53
Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53
Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53 .35
Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53 35 20
S Sicherheitshinweise Sicherheitssystem	27 19 61 21 53 35 20
S Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53 35 20
S Sicherheitshinweise	27 19 61 21 53 35 20 33