Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	



Rely on us.

SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850

Version : 1.01

Date de création : 15.02.2011 Date de mise à jour : 30.08.2011

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 1/17	

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

Historique des révisions

Auteur	Département	Modifications	Version	Date
R. Rölli	Camille Bauer / TMA		1.00	15.02.2011
R. Rölli	Camille Bauer / TMA	Correction de l'exemple à la page 15	1.01	30.08.2011

Distribution

Nom	Département	Lieu	Téléphone

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 2/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

CONTENU

1. Ir	ntro	duction4
1.1	Ра	ramétrage via serveur Internet4
1.2	Pa	ramétrage via éditeur ICD4
1.3	Те	rmes utilisés4
2. S	erv	eur Internet5
2.1	Dé	marrage du serveur Internet5
2.2	Inf	ormations générales5
2.3	Art	oorescence du menu
2.4	Ар	erçu des paramètres7
2.4	.1	Paramètrs communs
2.4	.2	Version de firmware
2.4	.3	Configuration de l'interface CAM
2.4	.4	Exporter et importer le fichier ICD
2.4	.5	Configuration RFC1006
2.4	.6	Configuration du serveur IED9
2.4	.7	Sauvegarder et réinitialiser 10
2.4	.8	Configuration du nœud logique10
2.4	.9	Configuration des attributs de données 11
2.4	.10	Divers
2.4	.11	Sauvegarder et restaurer le firmware
2.4	.12	Gestion utilisateurs
3. M	lod	ification de l'ICD à l'aide d'un outil de configuration IEC61850 .15
3.1	Mc	odifier le nom IED et la description de l'instance du dispositif15
3.2	Su	ppression des instances de nœud16
3.3	Su	pprimer des mesures des instances de nœuds16

3.4 Créer des zones mortes pour le reporting......17

Spécifications © Camille Bauer, 2011 Page 3/17

1. Introduction

1.1 Paramétrage via serveur Internet

Cette première section de document décrit les options limitées du serveur Internet conjointement au CAM. Seule la configuration *online* via TCP/IP est représentée et les fonctions servant au paramétrage et à la mise en service de la carte bus CAM IEC61850 décrites plus en détails. Le paramétrage *offline* au moyen d'un serveur Internet local, appelé TeleConfig, n'est pas représenté.

Au moyen du serveur Internet, tous les paramètres peuvent être définis, ce qui permet l'échange de données entre l'appareil de mesure et la carte bus IEC61850. Attention, une modification ultérieure de ces données risque de conduire au fait que les mesures ne soient pas correctement associées à la carte bus et que les demandes via interface IEC ne fournissent ainsi pas des résultats de mesure corrects. Tenez compte des avertissements appropriés aux chapitres qui suivent.

1.2 Paramétrage via éditeur ICD

La seconde section apporte quelques indices sur les éléments à prendre en compte en cas de modification de fichier ICD au moyen d'un ICD indépendant du fabricant ou bien d'un outil SCL. La cohérence des données doit être dans tous les cas conservée. Dans le cas contraire, la carte bus pourrait ne pas démarrer correctement.

1.3 Termes utilisés

Terme	Définition
IED	Intelligent Electronic Device (dispositif électronique intelligent). Description courante d'un dispositif qui prend en charge le protocole IEC61850.
ICD	IED Capability Description (description des capacités IED). Il s'agit du fichier de configuration au format XML, qui décrit la fonctionnalité intégrale d'un dispositif IEC61850. Il est initialement chargé dans l'espace de travail et peut être modifié par l'utilisateur pour répondre à ses besoins spécifiques. Le fichier d'origine est également stocké sur le CD ou peut être téléchargé via <u>www.camillebauer.com</u> .
CID	Configured IED Description (description IED configurée). Ce fichier est une version adaptée du fichier ICD pour répondre aux besoins de l'utilisateur pour un IED spécifique. Il possède le même format de données que l'ICD.
Logical node (nœud logique)	Il s'agit d'une fonction de sous-station prédéfinie par défaut, qui possède un certain nombre de mesures, éventuellement avec des extensions spécifiques à l'utilisateur.
Logical device (dispositif logique)	La somme de tous les nœuds faisant partie d'un IED.
Client	Un système de contrôle ou un récepteur IEC61850 qui peut recevoir des données à partir des IED connectés.
Server (serveur)	Le dispositif, ici le SINEAX CAM, qui envoie des rapports au système de contrôle (client) ou qui répond à des requêtes du système.
Reporting	Le SINEAX CAM prend en charge un reporting sans tampon, lors duquel l'intégralité des informations d'un nœud est spontanément envoyée au client IEC61850 lorsque les données de mesure ont subi des modifications.

 Spécifications
 © Camille Bauer, 2011
 Page 4/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2. Serveur Internet

2.1 Démarrage du serveur Internet

Pour démarrer le serveur Internet dans le navigateur (Internet Explorer, Firefox etc.), il suffit d'entrer l'adresse IP du SINEAX CAM, par ex. :

🖉 http://192.168.57.216/ |

Astuce : Le réglage des paramètres réseau, adresse IP, masque de sous-réseau et adresse passerelle peut être effectué au moyen du logiciel CB-Manager uniquement en utilisant l'une des interfaces locales (Modbus ou USB) du dispositif.



2.2 Informations générales

Le lancement réussi du serveur Internet présuppose que le dispositif soit accessible via le réseau. Ceci nécessite que les paramètres du réseau du PC autorisent une activation directe de l'adresse IP du CAM ou l'établissement d'une connexion via une passerelle.

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 5/17

2.3 Arborescence du menu



La partie gauche présente une arborescence. En ouvrant et en sélectionnant un élément de l'arborescence dans la partie droite, une fiche de paramètres associée est affichée, similaire à l'*explorateur Windows*.

La plupart des fiches de paramètres possèdent un bouton « *Ok* » et un bouton « *Supprimer* ».

- À l'aide de « Ok », des modifications éventuelles seront acceptées, mais ne seront valides qu'après réinitialisation. Des informations plus précises sont fournies dans le chapitre correspondant ci-dessous.
- « Supprimer » efface toutes les entrées précédentes.

La description de la gestion utilisateur dans le serveur Internet n'est pas incluse dans ce document. Vous devez utiliser l'utilisateur existant possédant des droits d'accès complets.

Attention

Le serveur Internet remplace d'autres processus et ne doit être utilisé que si la connexion IEC est inactive.

L'arborescence correspond au **statut de livraison** du dispositif. Si par ex. la structure du nœud du dispositif est réduite afin d'optimiser l'application aux exigences sur site, la structure affichée peut alors différer de ce qui est présenté ici.

Spécifications

© Camille Bauer, 2011

Page 6/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4 Aperçu des paramètres

Astuce : Tous les paramètres susceptibles d'être modifiés via l'interface web seront stockés dans le fichier ICD du dispositif. Ainsi, le nom du fichier ICD ne sera pas modifié. Pour s'assurer que le fichier d'origine n'est pas actif plus longtemps, vous devez stocker le fichier ICD actif, le renommer, puis le recharger dans le dispositif (voir *2.4.4*).

2.4.1 Paramètrs communs



	Parameter set identification:	CAMx61850@MPC5200ddd
are	Parameter set version:	V.2.10-090519
	Ok Cancel	

2.4.2 Version de firmware

Save and Reset

Backup and Restore Firmwark
 User management

🕀 🗋 Misc

La fiche « Version de firmware » présente des informations sur la version du logiciel d'application. Ces informations sont accessibles via le serveur Internet de la carte bus IEC61850 uniquement.



Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 7/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4.3 Configuration de l'interface CAM

Ces paramètres contrôlent l'échange de données de l'interface de la carte bus CAM IEC61850 à l'unité de base CAM. Ils ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur car l'échange de données ne fonctionnerait alors plus.



2.4.4 Exporter et importer le fichier ICD

L'exportation et l'importation du fichier ICD peut avoir lieu à l'aide de l'élément de menu approprié. L'ICD (IED **C**apability **D**escription) décrit les fonctionnalités possibles du dispositif.

SINEAX CAM Common SINEAX CAM COMMON	IEC61850 interface SINEAX CAM
Export and Import ICD-file RFC1006 Configuration Server	Export and Import ICD-file
⊡ CAM1 ⊕ - Call LLN0 ⊕ - Call LPHD1	(export/import 61850 SCL configuration from/to the parameters)
⊞- <mark>C</mark> MMXU1 ⊞-C MMXN1	1. Export ICD-File from: <u>CAM.V2.10.090519.icd</u> (right-click to save)
₩ — MHAI1 ₩ — MHAN1 ₩ — MHAN1 ₩ — MHTR1	Upload Cancel

Le statut de livraison de ce fichier fait partir du CD logiciel fourni. Des modifications de ce fichier peuvent être effectuées via la page Internet ou par des utilisateurs expérimentés à l'aide d'outils de configuration spécialisés. Après chargement (importation) d'un fichier ICD modifié de manière incorrecte, la communication avec le dispositif est susceptible de ne plus être possible.

Astuce : Lors de l'exportation d'un fichier ICD, l'extension « .ICD » est remplacée par « .XML ». Pour utiliser le fichier dans un éditeur ICD, l'extension doit éventuellement être modifiée en « .ICD ». Pour importer un fichier ICD, l'extension « .ICD » est indispensable.

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 8/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4.5 Configuration RFC1006

RFC1006 est une extension de protocole pour le protocole TCP qui permet une communication orientée sur un message. La configuration RFC1006 est spécialement conçue pour la pile IEC61850. La description des paramètres n'est pas incluse dans ce document.

Les valeurs prédéfinies ne peuvent être modifiées que sur demande uniquement !

2.4.6 Configuration du serveur IED

Dans la « Configuration du serveur IED », le nom IED et sa description peuvent être modifiés.

Astuce : Le nom IED doit être	unique au sein du réseau.
SINEAX CAM Common SINEAX CAM CITY SINEAX CAM CITY CITY CITY CITY CITY CITY CITY CITY	IEC61850 interface SINEAX CAM
Export and Import ICD-file RFC1006 Configuration CAM_PMon CAM_PHD1 CAM_PHD1 CAM_PHD1 CAM_STA1 Save and Reset CAM_STA1 Save and Reset CAM_STA1 Save and Reset CAM_STA1 CAM_STA	IED-Server Configuration (change attributes of the server)
	IED Name: CAM_PowerMonitor Description: Reduced_IED Ok Cancel

La description de l'instance également ne peut être modifiée qu'au moyen d'un outil de configuration ICD ou SCL, dans l'exemple ci-dessus « CAM_PMon » au lieu de « CAM1 ». Voir également **3.1**.

Le texte de description peut être modifié uniquement via le navigateur. Le nom de l'instance est affiché en gris et ne peut pas être modifié.

SINEAX CAM SINEAX CAM SINEAX CAM Export and Import ICD-file RFC1006 Configuration CAM_PMon CAM_PMon CAM_PMon CAM_PMOn CAM_PMOn CAM_PMAD1 CAM_STA1 Save and Reset CAM_Save and Reset CAM_Save and Reset CAM_Save and Reset CAM_Save and R	Logical Device Configura (CAM_PMon) (change attributes of the logical Instance: CAM_PMon Description: SINEAX CAM61850 Ok Cancel	ation node)
La description du no longueur de la chaîn pas les 25 caractère	om IED et de l'instance doit être dé e concaténée (ici « CAM_PowerMo s !	finie de manière à ce que la onitorCAM_PMon ») ne dépasse
Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 9/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4.7 Sauvegarder et réinitialiser

Une fois les modifications effectuées, vous devez sélectionner « *Sauvegarder la configuration* » et « *Réinitialiser interface SINEAX CAM* » dans le menu « *Sauvegarder et réinitialiser* ». En sélectionnant « OK », l'activation de la modification est initiée.



2.4.8 Configuration du nœud logique

Actuellement, seule la description des nœuds logiques peut être modifiée. En fonction du fichier ICD, tous les nœuds possédant des attributs paramétrables sont affichés. Certains nœuds peuvent avoir des instances multiples. Ainsi, dans MMTR1, des compteurs haut tarif sont indiqués et dans MMTR2 des compteurs bas tarif, ce qui requiert une commutation active d'un tarif à l'autre. GGIO1 à GGIO12 dressent les données d'éventuelles entrées analogiques ou numériques 1 à 12, qui sont en option et qui n'existent donc éventuellement pas.

Vous devez activer des modifications au moyen de « Sauvegarder et réinitialiser ».

INEAX CAM 한국을 Common 한국을 SINEAX CAM 다구를 IEC61850	IEC61850 interface SI	NEAX CAM
Export and Import ICD-file CEC1006 Configuration CAM1 CAM	Logical Node Configuration (CAM1/MMTR) (change settings for the Logical Node)	
MMX01 MMX01 MMAN1 MHAI1 MHAN1 MMTR1 MSQ11 GGI01 GGI02 GGI02 GGI03 GGI04 GGI05 GGI05 GGI05 GGI05 GGI06 GGI07 GGI01 GGI02 GGI02 GGI02 GGI03 GGI01 GGI02 GGI03 GGI04 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI02 GGI01 GGI02 GGI02 GGI01 GGI02 GGI02 GGI02 GGI03 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI01 GGI02 GG	Class: MMTR Instance: 2 Description: Standard meters low tariffu Ok Cancel	
Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 10/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4.9 Configuration des attributs de données

Les attributs de données paramétrables sont définis par le fichier ICD. Ces attributs ont une approche de données privée de type « *sAddr* » dans la zone de IED DOI. Ce jeu de données définit par ex. si une valeur d'état/mesure IEC61850 ou une valeur de contrôle IEC61850 a été définie.

SINEAX CAM	and the second s		
	IEC6	1850 interface SINEAX CAM	
		TOSU IIILEITACE SINEAA GAIN	
Englished Import ICD file	100		
Export and import top-life D REC1006 Configuration			
	Data Attribute Cont	figuration	
	(CAM1/MMXII PP)/ nbcAB c)/al mag f)		
± ⊡ LLN0		prisab.eval.mag.r/	
🗄 🧰 LPHD1			
🗄 🔂 MMXU1 🗧	(change parameters of da	ata attribute)	
Mod.stVal			
Beh.stVal	Status configuration	Value	
- Health.stVal			
TotW.mag.f	IEC61850 data type:	FLOAT32 -	
TotVAr.mag.f	CAM data type:	FLOAT32 -	
TotVA.mag.f			
	Data is mapped in inputs:		
DDV phcAB cVal mag f	Interface Type	CYC -	
PPV.pliSAB.CVal.mag.i	intendee Type.		
PPV phsCA cVal mag f	Offset:	32	
PhV phsA cVal mag f	Dood bood [%]:	0.1	
PhV.phsB.cVal.mag.f	Dead-band [76].	0.1	
PhV.phsC.cVal.mag.f	Scale [float factor]:	0	
PhV.neut.cVal.mag.f	T I G FRAM		
- A.phsA.cVal.mag.f	Timestamp from FRAM:		
A.phsB.cVal.mag.f	Offset in FRAM for timestanp:	0	
A.phsC.cVal.mag.f			
A.neut.cVal.mag.f			
W.phsA.cVal.mag.f	Ok Cancel		



Les attributs de données définissent presque exclusivement l'interface de données entre le dispositif de mesure CAM et la carte bus IEC61850. Une modification pourrait conduire à ce que des mesures ne soient plus correctement associées à l'interface IEC61850 !

Zone morte pour le reporting

Le seul paramètre qui doit être modifié dans la configuration des attributs de données est « **Zone morte** ». Ce paramètre définit la valeur qu'une quantité mesurée doit modifier pour lancer un reporting correspondant.

Chaque bloc de contrôle de rapport contient des quantités de mesure multiples dont la modification est gérée en parallèle. Si au moins l'une de ces valeurs quitte la zone morte, un rapport complet contenant toutes les mesures est envoyé au client.

La spécification de la zone morte est effectuée en [%] et cette valeur est appliquée à la valeur instantanée de la quantité mesurée. Par conséquent, plus la valeur est grande, plus la sensibilité diminue. Si la mesure quitte la zone morte, la valeur ultérieure rapportée sera utilisée comme la nouvelle valeur de référence pour la zone morte symétrique.

Des modifications des paramètres doivent être activées « Sauvegarder et réinitialise » (voir 2.4.7).

La zone morte peut également être modifiée au moyen d'un outil de configuration ICD, voir **3.4**

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 11/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

Mode / comportement / santé

Pour chaque nœud, les valeurs d'état Mode, Comportement et Santé sont disponibles. Ces valeurs seront héritées des valeurs identiques des nœuds logiques communs LLN0.

Les valeurs d'attributs de données correspondantes sont fixées et ne doivent pas être changées par l'utilisateur.

SINEAX CAM Common SINEAX CAM SINEAX CAM Common Com	IECe	61850 interface SINEAX CAM
	Data Attribute Cont (CAM1/MMXU.Mod.	figuration stVal)
⊡ Mod.stVal ⊡ Beh.stVal ⊡ Health.stVal ≡	(change parameters of da	ata attribute)
🕀 🛄 LPHD1	Status configuration	Value
	IEC61850 data type:	ENUM -
	CAM data type:	ENUM -
TotW.mag.f	Data is mapped in inputs:	
TotVAr.mag.f	Interface Type:	n.a. *
TotPF.mag.f	Offset:	0
PPV.phsAB.cVal.mag.f	Dead-band [%]:	0
PPV.phsCA.cVal.mag.f	Scale [float factor]:	0
PhV.phsA.cVal.mag.f	Timestamp from FRAM:	
	Offset in FRAM for timestanp:	0
AphsR.cval.mag.f	Ok Cancel	

Objet	Description
Mod	Le mode n'est pas modifiable. Initialement, la valeur est fixée à 5 (OFF) et lorsque la communication est établie avec succès à 1 (ON).
Beh	Initialement, la valeur du comportement est fixée à 5 (OFF) et lorsque la communication est établie avec succès à 1 (ON).
Health	Initialement, la valeur de la santé est fixée à 3 (OFF) et lorsque la communication est établie avec succès à 1 (ON).

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 12/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

2.4.10 Divers

Configuration du réseau

La configuration du réseau montre le succès de lecture des paramètres réseau par l'unité de base CAM au cours du démarrage. Si des adresses sont affichées comme « 0.0.0.0 », la lecture des paramètres par l'unité CAM a échoué. Des adresses autres que « 0.0.0.0 » sont des adresses valides.

Les valeurs peuvent uniquement être réglées au moyen du logiciel CB-Manager via l'une des interfaces locales. Une modification via l'interface web ou via le fichier ICD n'est pas possible.



Configuration SNTP

La configuration SNTP contrôle la synchronisation de l'heure via la source de référence de l'heure NTP (serveur). Elle est définie au moyen d'une adresse IP. Au moins une source d'heure favorite doit être spécifiée. De plus, une source de sauvegarde peut être définie, et qui est utilisée lorsque la source d'heure favorite fait défaut. Les valeurs peuvent uniquement être réglées au moyen du logiciel CB-Manager via l'une des interfaces locales. Une modification via l'interface web ou via le fichier ICD n'est pas possible.

Si l'adresse IP définit un dispositif existant réellement dans le réseau, le processus SNTP suppose que le dispositif possédant cette adresse IP a un processus de serveur NTP en cours auquel il est possible d'accéder.



Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 13/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

Configuration TCP

La configuration TCP permet de modifier les réglages qui sont requis pour une détection rapide d'une déconnexion au niveau TCP. Bien entendu, cette surveillance fonctionne uniquement si elle est supportée par le client.

En sélectionnant « Ok », des modifications seront écrites directement dans les fichiers « *tcp_keepalive_*.meta* » et sont valides après un redémarrage.



Paramètres	Défaut	Description
Keep alive time (temps de conservation)	10s	Si au cours de cette période, aucune communication n'est établie entre le client et le serveur, le dispositif envoie une requête de conservation TCP au client et attend de recevoir de sa part une reconnaissance que la connexion est toujours active.
Keep alive probes (enquêtes de conservation)	4	Le chiffre « Keep alive probes » (par défaut : 4) définit combien de requêtes de conservation non reconnues sont acceptées jusqu'à ce que la connexion soit considérée comme « morte » et soit fermée sur initiative du serveur.
Keep alive interval (intervalle de conservation)	2s	La répétition des requêtes de conservation non reconnues est effectuée séparément par « l'intervalle de conservation ».

Télécharger des paramètres / Surveillance

Ces fonctions doivent être utilisées à la demande du fabricant uniquement.

2.4.11 Sauvegarder et restaurer le firmware

Ces fonctions doivent être utilisées à la demande du fabricant uniquement.

2.4.12 Gestion utilisateurs

La description de la gestion utilisateurs via le serveur Internet n'est pas incluse dans ce document. Vous pouvez utiliser l'utilisateur existant possédant tous les droits d'accès.

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 14/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

3. Modification de l'ICD à l'aide d'un outil de configuration IEC61850

Les images utilisées dans ce chapitre ont été créées à l'aide de l'outil de configuration de sous-stations appartenant à l'entreprise H&S (Hard & Software Technology GmbH), Dortmund (Allemagne).

3.1 Modifier le nom IED et la description de l'instance du dispositif



Le nom par défaut de l'IED correspond au nom de fichier ICD (CAM.V2.10.090519). Il peut être modifié au choix. La modification peut être effectuée via la page web du dispositif également (voir **2.4.6**).

Le nom de l'instance du dispositif (par défaut : CAM1) peut être modifié en changeant le nom de l'instance comme souhaité. Cette modification est appliquée à tous les objets de données, à l'exception des blocs de contrôle de rapport. Il n'est pas possible de modifier la description via l'interface web.

Pour tous les blocs de contrôle de rapport, l'instance du dispositif doit être modifiée **manuellement** en écrasant l'ID de rapport car ceci n'est pas fait automatiquement. Ceci constitue une à cinq modifications, en fonction du nœud.



La description du nom IED et de l'instance doit être définie de manière à ce que la longueur de la chaîne concaténée (ici « Substation.North.Feeder_1 ») ne dépasse pas les 25 caractères !

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 15/17

Mode d'emploi	Version :1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date : 30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC	
www.camillebauer.com	

3.2 Suppression des instances de nœud



Une réduction de la fonctionnalité du dispositif aux fonctions réellement nécessaires présente quelques avantages :

- Réduction du temps de démarrage du serveur

- Réduction de la complexité

Dans l'exemple sur la gauche, le serveur a été réduit aux nœuds MMXU et MSTA. LLN0 et LPHD ne peuvent pas être supprimés car ils contiennent des données qui sont valables pour tous les nœuds.

Les nœuds peuvent être supprimés très facilement à l'aide d'outils appropriés, normalement un clic par nœud suffit. Normalement, les nœuds ne sont pas réellement supprimés du fichier ICD mais l'instruction de créer les instances correspondantes au cours du démarrage.

Astuce : Il n'est pas possible de supprimer des nœuds via le serveur web du dispositif.

3.3 Supprimer des mesures des instances de nœuds

Le SINEAX CAM envoie, s'il est activé, des rapports de données sur une base régulière au client IEC61850. La transmission a lieu spontanément, si au moins l'une des mesures des nœuds appropriés a changé une valeur de pourcentage définissable. En fonction de la configuration de la fonctionnalité de mesure du CAM, ceci pourrait se produire après chaque cycle de la fréquence du système, en plus de chaque nœud individuel surveillé. Ceci peut entraîner une grande quantité de données qui peuvent éventuellement ne pas être traitées par le système de contrôle. Il existe deux méthodes pour limiter le volume de données.

- A) Élargir les zones mortes pour le reporting (voir 3.4)
- B) Réduire les rapports de données en supprimant des quantités des nœuds

Pour réduire un rapport de données, vous devez simplement supprimer les valeurs indésirables des nœuds concernés. Tout comme la suppression de nœuds complets, la suppression de mesures supprimera normalement l'instruction de créer l'instance de mesure associée uniquement.

CAM_PowerMonitor/CAM_PMon/MMXU1	Controls
MMXU1ST 2	Reports
CAM_PMon/MMXU1.Mod : ST	urcbST > MMXU1ST
CAM_PMon/MMXU1.Beh : ST	RptEnabled 🥒
CAM_PMon/MMXU1.Health : ST	urcbMX > MMXU1MX
MMXU1MX 2	RptEnabled 🖉
CAM_PMon/MMXU1.Hz : MX	
CAM_PMon/MMXU1.PPV : MX	Logs
CAM_PMon/MMXU1.PhV : MX	
CAM PMon/MMXU1.A : MX	

Nœud MMXU réduit, avec mesures restantes tensions, courants et fréquence uniquement

Spécifications	© Camille Bauer, 2011	Page 16/17

Mode d'emploi	Version	:1.01
SINEAX CAM Paramétrage de la carte bus IEC61850	Date :	30.08.2011
CAM61850.PAR-F.V1.01.110830.DOC		
www.camillebauer.com		

亩 로 P1
🖮 📷 Server
💡 Authentication
🖮 🗠 CAM1
🗄 🔶 LLN0 : CAM/LLN0
🖮 📑 LNNOST
CAM1/LLN0.Mod : ST
CAM1/LLN0.Beh : ST
CAM1/LLN0.Health : ST
🚊 🖓 📴 DsMea 1
🔶 CAM1/MMXU1.TotW : MX
🔶 CAM1/MMXU1.TotVAr : MX
🔶 CAM1/MMXU1.TotVA : MX
🔶 CAM1/MMXU1.TotPF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.Hz : MX
🔶 CAM1/MMXU1.PPV : MX
🔶 CAM1/MMXU1.PhV : MX
🔶 CAM1/MMXU1.A : MX
🔶 CAM1/MMXU1.W : MX
🔶 CAM1/MMXU1.VAr : MX
🔶 CAM1/MMXU1.VA : MX
🔶 CAM1/MMXU1.PF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.IB : MX
CAM1/MMXU1.TotQF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.QF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.TotLF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.LF : MX
🔶 CAM1/MMXU1.Umean : MX
CAM1/MMXU1.Imean : MX
🖃 🗟 DsMea2
< CAM1/MMXN1.Amp : MX
< CAM1/MMXN1.Vol : MX
CAM1/MMXN1.PwrFact : MX
🔶 CAM1/MMXN1.Hz : MX
🔶 CAM1/MMXN1.QF : MX
🔶 CAM1/MMXN1.LF : MX
CAM1/MMXN1.IB : MX
😟 🗟 urcbST > LNN0ST
🗄 🛃 urcbMea1 > DsMea1



Le **nœud LLN0** contient à des **fins de test** des jeux de données des nœuds MMXN et MMXU. Si des quantités de MMXN / MMXU ou même si le nœud complet est supprimé, ces quantités doivent être supprimées des jeux de données DSMea1 et/ou DsMeas2 également.

Pour les exemples ci-dessus, le nœud LLN0 résulte comme suit :

CAM_PowerMonitor/CAM_PMon/LLN0	: CAM/LLN0
DataSets	Controls
LNN0ST 🧳	Reports
CAM_PMon/LLN0.Mod : ST	urcbST > LNN0ST
CAM_PMon/LLN0.Beh : ST	RptEnabled 🖉
CAM_PMon/LLN0.Health : ST	urcbMea1 > DsMea1 🔍
DsMea1 2	RptEnabled 🖉
CAM_PMon/MMXU1.Hz : MX	
CAM_PMon/MMXU1.PPV : MX	Logs
CAM_PMon/MMXU1.PhV : MX	GSE
CAM_PMon/MMXU1.A : MX	Sampiedvalues
L	

3.4 Créer des zones mortes pour le reporting

La zone morte pour le reporting peut être modifiée via l'interface web également. Comme décrit dans **2.4.9**, la zone morte peut être sélectionnée pour chaque mesure individuellement. Dans l'exemple suivant pour V12, vous pouvez voir quel paramètre contient l'information appropriée (ici 0.1%).

MAXUTIX MAXUTIX wrcbST > MMXU1ST wrcbMX > MMXU1MX Mod A M	CAM_PMon/LLN0.Health : ST sMea1 CAM_PMon/MMXU1.Hz : MX CAM_PMon/MMXU1.PPV : MX CAM_PMon/MMXU1.PhV : MX CAM_PMon/MMXU1.A : MX	> DsMea1 ed	Eigenschaften tDAI DAI CSCL desc ix name sAddr Text Val valKind	f 2;53;53;0.1;32;1 Set
Spécifications	© Camille Bauer, 2011			Page 17/17